



Winkelverkoop adviesprijzen per 03-2018

Artikel-Nr.	EAN	Artikel-Bezeichnung	UVP	Kat.-Seite
04 0001 28 00	4007371065030	Deckelknopf Edelstahl mit Schraube PROVENCE	11,95	1
04 0100 10 10	4007371065184	Mini-Cocotte rund 10cm schwarz PROVENCE	31,95	17
04 0100 10 22	4007371061438	Bratentopf rund, 22cm schwarz PROVENCE	129,00	14
04 0100 10 24	4007371056687	Bratentopf rund, 24cm schwarz PROVENCE	149,00	14
04 0100 10 26	4007371056700	Bratentopf rund, 26cm schwarz PROVENCE	169,00	14
04 0100 10 28	4007371060264	Bratentopf rund, 28cm schwarz PROVENCE	189,00	14
04 0100 14 10	4007371065191	Mini-Cocotte rund 10cm rot PROVENCE	31,95	20
04 0100 14 22	4007371061445	Bratentopf rund, 22cm rot PROVENCE	129,00	18
04 0100 14 24	4007371056694	Bratentopf rund, 24cm rot PROVENCE	149,00	18
04 0100 14 26	4007371056717	Bratentopf rund, 26cm rot PROVENCE	169,00	18
04 0100 14 28	4007371060271	Bratentopf rund, 28cm rot PROVENCE	189,00	18
04 0100 22 22	4007371062077	Bratentopf rund, 22cm creme PROVENCE	129,00	21
04 0100 22 24	4007371062084	Bratentopf rund, 24cm creme PROVENCE	149,00	21
04 0200 10 31	4007371061452	Bratentopf oval, 31cm schwarz PROVENCE	185,00	14
04 0200 10 33	4007371057530	Bratentopf oval, 33cm schwarz PROVENCE	199,00	14
04 0200 10 35	4007371057554	Bratentopf oval, 35cm schwarz PROVENCE	219,00	14
04 0200 10 40	4007371057578	Bratentopf oval, 40cm schwarz PROVENCE	275,00	14
04 0200 14 31	4007371061469	Bratentopf oval, 31cm rot PROVENCE	185,00	18
04 0200 14 33	4007371057547	Bratentopf oval, 33cm rot PROVENCE	199,00	18
04 0200 14 35	4007371057561	Bratentopf oval, 35cm rot PROVENCE	219,00	18
04 0200 14 40	4007371057585	Bratentopf oval, 40cm rot PROVENCE	275,00	18
04 0200 22 33	4007371062107	Bratentopf oval, 33cm creme PROVENCE	199,00	21
04 0200 22 35	4007371062114	Bratentopf oval, 35cm creme PROVENCE	219,00	21
04 0255 10 24	4007371061476	Bauernpfanne mit hohem Glasdeckel 24cm schwarz PROVENCE	79,95	14
04 0255 10 28	4007371056724	Bauernpfanne mit hohem Glasdeckel 28cm schwarz PROVENCE	89,95	14
04 0255 14 24	4007371061483	Bauernpfanne mit hohem Glasdeckel 24cm rot PROVENCE	79,95	18
04 0255 14 28	4007371056731	Bauernpfanne mit hohem Glasdeckel 28cm rot PROVENCE	89,95	18
04 0255 22 24	4007371062794	Bauernpfanne mit hohem Glasdeckel 24cm creme PROVENCE	79,95	21
04 0255 22 28	4007371062305	Bauernpfanne mit hohem Glasdeckel 28cm creme PROVENCE	89,95	21

04 0300 10 20	4007371061490	Bratpfanne 20cm schwarz PROVENCE	54,95	15
04 0300 10 24	4007371058896	Bratpfanne 24cm schwarz PROVENCE	59,95	15
04 0300 10 28	4007371056748	Bratpfanne 28cm schwarz PROVENCE	74,95	15
04 0300 14 20	4007371061506	Bratpfanne 20cm rot PROVENCE	54,95	18
04 0300 14 24	4007371058902	Bratpfanne 24cm rot PROVENCE	59,95	18
04 0300 14 28	4007371056755	Bratpfanne 28cm rot PROVENCE	74,95	18
04 0305 10 28	4007371063401	Bratpfanne 28cm hoch schwarz PROVENCE	79,95	15
04 0310 10 28	4007371062459	Crêpes Pfanne 28cm schwarz PROVENCE	62,95	15
04 0400 10 43	4007371059343	Bratreine 43cm, schwarz PROVENCE	139,00	17
04 0753 10 24	4007371060967	Grillpfanne quadr. 23x23cm PROVENCE	54,95	16
04 0759 10 26	4007371059367	Grillpfanne rund mit 2 Griffen PROVENCE	72,95	16
04 0780 10 26	4007371059374	Grillpfanne hoch, schwarz PROVENCE	84,95	16
04 0780 14 26	4007371059381	Grillpfanne hoch, rot PROVENCE	84,95	20
04 0780 22 26	4007371062688	Grillpfanne hoch, creme PROVENCE	84,95	21
04 0790 10 30	4007371063555	Grillpfanne 30cm mit Griffen schwarz PROVENCE	74,95	15
04 1000 10 36	4007371041621	Wok-Set PREMIUM 36cm	139,00	17
04 1500 10 30	4007371063814	Wok Set mit Glasdeckel 30cm schwarz PROVENCE	89,95	16
04 1500 10 37	4007371054034	Wok Set mit Glasdeckel 36cm schwarz PROVENCE	149,95	16
04 1500 14 37	4007371054041	Wok Set mit Glasdeckel 36cm rot PROVENCE	149,95	19
04 1600 10 28	4007371060288	Gourmetpfanne mit flachem Gussdeckel 28cm schwarz PROVENCE	159,00	14
04 1600 14 28	4007371060295	Gourmetpfanne mit flachem Gussdeckel 28cm rot PROVENCE	159,00	19
05 5000 00 02	5039179002008	Trocknerbälle Dryerballs 12er Display	12,95	83
05 5100 00 03	4007371064767	Trocknerbälle Wolle, 3er Set	15,95	83
05 7000 00 00	4007371055116	Spülbürste SWASHIES 12er Display	8,95	83
07 1001 13 10	4007371063227	4er Set Ragoutschälchen 10cm, hellblau FARO	17,95	26
07 1001 18 10	4007371063234	4er Set Ragoutschälchen 10cm, hellgrün FARO	17,95	26
07 1001 19 10	4007371063241	4er Set Ragoutschälchen 10cm, hellgrau FARO	17,95	26
07 1001 21 10	4007371063258	4er Set Ragoutschälchen 10cm, rosa FARO	17,95	26
07 1001 22 10	4007371064057	4er Set Ragoutschälchen 10cm, crème FARO	17,95	26
07 1002 13 28	4007371063265	Tortenform 28cm, hellblau FARO	22,95	26
07 1002 18 28	4007371063272	Tortenform 28cm, hellgrün FARO	22,95	26
07 1002 19 28	4007371063289	Tortenform 28cm, hellgrau FARO	22,95	26
07 1002 21 28	4007371063296	Tortenform 28cm, rosa FARO	22,95	26
07 1002 22 28	4007371064064	Tortenform 28cm, crème FARO	22,95	26
07 1003 13 30	4007371063302	Auflaufform rechteckig 30cm, hellblau FARO	21,95	27
07 1003 18 30	4007371063326	Auflaufform rechteckig 30cm, hellgrün FARO	21,95	27
07 1003 19 30	4007371063340	Auflaufform rechteckig 30cm, hellgrau FARO	21,95	27
07 1003 21 30	4007371063364	Auflaufform rechteckig 30cm, rosa FARO	21,95	27

07 1003 22 30	4007371064071	Auflaufform rechteckig 30cm, crème FARO	21,95	27
07 1003 13 36	4007371063319	Auflaufform rechteckig 36cm, hellblau FARO	24,95	27
07 1003 18 36	4007371063333	Auflaufform rechteckig 36cm, hellgrün FARO	24,95	27
07 1003 19 36	4007371063357	Auflaufform rechteckig 36cm, hellgrau FARO	24,95	27
07 1003 21 36	4007371063371	Auflaufform rechteckig 36cm, rosa FARO	24,95	27
07 1003 22 36	4007371064088	Auflaufform rechteckig 36cm, crème FARO	24,95	27
07 2050 82 00	4007371051132	Crème Brûlée Schale CLASSIC	5,95	126
07 5001 82 20	4007371050968	Bauernform oval 20cm BURGUND	11,95	24
07 5001 82 26	4007371049108	Bauernform oval 26cm BURGUND	17,95	24
07 5001 82 30	4007371046732	Bauernform oval 30cm BURGUND	22,95	24
07 5001 82 35	4007371046749	Bauernform oval 35cm BURGUND	26,95	24
07 5011 82 12	4007371055529	Auflaufform rechteckig 12cm BURGUND 24er Display	4,95	24
07 5011 82 20	4007371050951	Auflaufform rechteckig 20cm BURGUND	11,95	24
07 5011 82 30	4007371046756	Auflaufform rechteckig 30cm BURGUND	21,95	24
07 5011 82 35	4007371046763	Auflaufform rechteckig 35cm BURGUND	26,95	24
07 5021 82 24	4007371060301	Lasagneform rechteckig 24cm BURGUND	21,95	24
07 5021 82 33	4007371047838	Lasagneform rechteckig 33cm BURGUND	29,95	24
07 5021 82 38	4007371047845	Lasagneform rechteckig 38cm BURGUND	37,95	24
07 5041 82 12	4007371049009	Tortelettförmchen 12cm BURGUND 24er Display	4,95	24
07 5041 82 24	4007371065344	Tortenform 24cm BURGUND	17,95	24
07 5041 82 28	4007371048637	Tortenform 28cm BURGUND	22,95	24
07 5041 82 30	4007371048644	Tortenform 30cm BURGUND	26,95	24
07 5041 82 33	4007371057882	Tortenform 33cm BURGUND	29,95	24
07 5061 82 09	4007371048996	Ragoutschälchen 9cm BURGUND 24er Display	3,60	25
07 5061 82 11	4007371050944	Ragoutschälchen 11cm BURGUND 12er Display	4,95	25
07 5071 82 11	4007371049016	Puddingförmchen 12cm BURGUND 24er Display	4,95	25
07 5081 82 00	4007371049054	Eierbecher BURGUND	3,95	25
07 5082 82 02	4007371053167	Eierbecher oval 2er Set BURGUND	7,25	25
07 5091 82 15	4007371049061	Crème Brûlée Schälchen BURGUND	7,25	25
07 5151 82 20	4007371050623	Mikrowellenform BURGUND	12,95	24
07 5404 82 09	4007371048989	Ragoutschälchen 9cm 24er Display	3,95	25
07 6060 82 00	4007371054195	Zitronenpresse Porzellan	13,95	33
08 0101 28 08	4007371008563	Fleischklopfer CLASSIC	29,95	30
08 0104 28 00	4007371040204	Fleischklopfer, langer Griff	39,95	30
08 0105 28 00	4007371047876	Fleischklopfer CHEF	29,95	30
08 0110 28 03	4007371038690	Panierset 3tlg.	32,95	30
08 0126 28 00	4007371057844	Untersetzer, verstellbar	10,95	36
08 0150 00 01	8000011002033	Motor zur Nudelmaschine	129,95	o. Abb.

08 0150 00 04	8000011000428	Mafaldine Aufsatz	47,95	o. Abb.
08 0150 00 05	8000011000138	Pappardelle Aufsatz	47,95	o. Abb.
08 0150 00 06	8000011002149	Raviolini Aufsatz	79,95	o. Abb.
08 0150 00 07	8000011000121	Reginette Aufsatz	47,95	o. Abb.
08 0150 00 08	8000011000107	Chitarra Aufsatz	47,95	o. Abb.
08 0150 00 09	8000011000091	Capellini Aufsatz	47,95	o. Abb.
08 0150 00 10	8000011000084	Spaghetti Aufsatz	47,95	o. Abb.
08 0152 00 01	8000011002125	Ravioli Aufsatz	79,95	o. Abb.
08 0151 12 00	8000011002057	Nudelmaschine Atlas 150	109,00	o. Abb.
08 0152 12 00	8000011002163	Nudelmaschine Atlas Pastabike	119,95	o. Abb.
08 0153 12 00	8000011000176	Nudelmaschine Multipast	239,00	o. Abb.
08 0155 12 00	8000011002071	Nudelmaschine Atlasmotor	239,00	o. Abb.
08 0157 12 00	4007371048880	Nudelmaschine PASTACASA silber	49,95	86
08 0157 14 00	4007371059299	Nudelmaschine PASTACASA rot	49,95	86
08 0159 22 00	8000011003009	Nudeltrockner Tacapasta	59,95	o. Abb.
08 0163 10 00	8000011002491	Nudelmaschine Atlas schwarz	145,00	o. Abb.
08 0163 14 00	8000011002477	Nudelmaschine Atlas rot	145,00	o. Abb.
08 0163 24 00	8000011002606	Nudelmaschine Atlas silber	145,00	o. Abb.
08 0290 30 12	4007371057011	Raviolibrett PASTACASA	29,95	89
08 0350 28 00	4007371042796	Raviolirad PASTACASA	13,95	89
08 0351 28 00	4007371061995	Ravioliformer, mini PASTACASA	19,95	88
08 0355 28 00	4007371045612	Ravioliformer, klein PASTACASA	20,95	88
08 0360 28 00	4007371042932	Ravioliformer, groß PASTACASA	26,50	88
08 0380 25 55	4007371064835	Ravioliausstecher rund, Ø 5,5 cm PASTACASA	7,50	89
08 0380 25 80	4007371064842	Ravioliausstecher rund, Ø 8 cm PASTACASA	7,50	89
08 0381 25 40	4007371064859	Ravioliausstecher quadratisch, 4x4 cm PASTACASA	7,50	89
08 0381 25 70	4007371064866	Ravioliausstecher quadratisch, 7x7 cm PASTACASA	7,50	89
08 0406 28 00	4007371010580	Trüffelhobel Edelstahl	38,95	31
08 0497 00 00	4007371055383	Pizzaschneider 12er Display	12,50	91
08 0498 00 00	4007371062824	Pizzaschere	13,95	52
08 0500 00 00	4007371064934	Pizzaschneider ITALIA 12er Display	9,95	91
08 0501 28 02	4007371057257	Dekorierlöffel 2-tlg., Edelstahl BAKE	26,95	120
08 0560 28 00	4007371044387	Garnierspritze inkl. 7 Tüllen BAKE	44,95	121
08 0569 00 00	4007371060493	Dekorierflasche mit 2 Tüllen BAKE 20er Display	3,50	121
08 0580 00 00	4007371055901	Spritzbeutel BAKE	23,50	121
08 0581 55 00	4007371063920	Spritzbeutel-Set mit 9 Tüllen	11,95	121
08 0582 00 03	4007371063937	Teigschaber-Set 3-tlg.	12,50	121
08 0583 28 00	4007371057851	Tortenring verstellbar, rund BAKE	12,50	119

08 0584 28 00	4007371057868	Backrahmen rechteckig BAKE	12,50	119
08 0585 28 03	4007371057127	Konditormesser-Set, 3tlg. BAKE	23,50	122
08 0587 28 36	4007371060684	Kuchengitter rund BAKE	23,95	122
08 0588 28 00	4007371063661	Butter-Portioniermesser BAKE	12,50	119
08 0589 28 00	4007371064729	Backrahmen oval BAKE	10,95	119
08 0590 14 06	4007371055918	Pudding Form, 6er Set BAKE	10,95	122
08 0591 28 00	4007371064927	Kuchengitter rechteckig BAKE	23,95	122
08 0610 14 00	4007371064446	Ausrollmatte BAKE	25,95	122
08 0710 28 04	4007371062510	Nudelmaschinen Set Classic PASTACASA	139,00	86
08 0720 28 02	4007371062527	Nudelmaschinen Set Motor PASTACASA	139,00	87
08 0730 28 04	4007371062534	Nudelmaschinen Set Motor Plus PASTACASA	169,00	87
08 0740 00 01	4007371062572	Motor für PASTACASA Nudelmaschinen PASTACASA	79,95	88
08 0740 00 02	4007371062565	Spaghetti Aufsatz PASTACASA	20,95	88
08 0740 00 03	4007371062541	Ravioli Aufsatz PASTACASA	41,95	88
08 0740 00 04	4007371062558	Reginette Aufsatz PASTACASA	20,95	88
08 0750 00 00	4007371062589	Nudeltrockner PASTACASA	15,95	88
08 0805 28 29	4007371043618	Spritzschuttsieb DELUXE 29cm	19,95	36
08 0805 28 33	4007371043625	Spritzschuttsieb DELUXE 33cm	23,95	36
08 0816 28 27	4007371039840	Spätzle-Sieb PASTACASA	24,95	89
08 0818 28 00	4007371060080	Spätzle-Reibe PASTACASA	32,95	89
08 0821 28 00	4007371034364	Abgießsieb groß	22,95	36
08 0900 38 00	4007371043359	Nussknacker CLASSIC	16,95	51
08 1000 10 20	4007371062985	Quicheform 20 cm mit Hebeboden, schwarz BAKE ONE	10,95	116
08 1000 10 24	4007371062992	Quicheform 24 cm mit Hebeboden, schwarz BAKE ONE	13,95	116
08 1000 10 28	4007371056823	Quicheform 28 cm mit Hebeboden, schwarz BAKE ONE	15,95	116
08 1000 14 28	4007371056830	Quicheform 28 cm mit Hebeboden, rot BAKE ONE	15,95	116
08 1001 10 04	4007371056847	Tartelettformen 12 cm 4er Set, schwarz BAKE MINI	15,95	116
08 1001 14 04	4007371056854	Tartelettformen 12 cm 4er Set, rot BAKE MINI	15,95	116
08 1002 10 12	4007371056861	Springform Herz 12cm, schwarz BAKE MINI	7,95	116
08 1002 14 12	4007371056878	Springform Herz 12cm, rot BAKE MINI	7,95	116
08 1003 10 31	4007371063012	Brotbackform 31 cm BAKE ONE	17,95	118
08 1004 10 12	4007371063029	Muffin-Form 12er BAKE ONE	15,95	117
08 1004 10 24	4007371063036	Mini-Muffin-Form 24er BAKE ONE	15,95	117
08 1005 10 12	4007371063043	Mini-Gugelhupf-Form 12er BAKE ONE	15,95	117
08 1006 10 38	4007371062978	Baguetteblech BAKE ONE	16,95	118
08 1007 10 04	4007371065269	Tartelettformen rechteckig 4er Set BAKE MINI	16,95	119
08 1010 83 00	4007371057974	Blindbackkugeln BAKE	17,95	119
08 1020 10 20	4007371063050	Springform 20cm BAKE MINI	16,95	117

08 1020 10 26	4007371063074	Springform 26cm BAKE ONE	19,95	117
08 1020 10 28	4007371063098	Springform 28cm BAKE ONE	21,95	117
08 1021 10 20	4007371063067	Springform 20cm mit 2 Böden BAKE MINI	24,95	117
08 1021 10 26	4007371063081	Springform 26cm mit 2 Böden BAKE ONE	27,95	117
08 1021 10 28	4007371063104	Springform 28cm mit 2 Böden BAKE ONE	29,95	117
08 1022 10 15	4007371063128	Kastenform 15cm BAKE MINI	8,50	118
08 1022 10 30	4007371063111	Kastenform 30cm BAKE ONE	15,95	118
08 1023 10 18	4007371063142	Gugelhupf-Form 18 cm BAKE MINI	15,95	118
08 1023 10 22	4007371063135	Gugelhupf-Form 22 cm BAKE ONE	21,50	118
08 1024 10 28	4007371063173	Tortenboden 28cm BAKE ONE	15,95	118
08 1025 10 40	4007371063166	Bräter mit Griffen 40cm BAKE ONE	26,95	119
08 1026 10 36	4007371063159	Backblech ausziehbar BAKE ONE	21,95	119
08 1027 10 30	4007371063180	Tarte- und Pizzablech 30cm BAKE ONE	15,95	118
08 1028 10 28	4007371060899	Springform mit Glasboden 28cm BAKE ONE	23,95	118
08 1029 10 28	4007371065085	Tarteform mit Glasboden 28cm BAKE ONE	21,95	118
08 1030 10 22	4007371065153	Springform Herz 22cm BAKE ONE	17,95	118
08 1031 10 24	4007371065160	Springform quadratisch 24x24cm BAKE ONE	23,95	119
08 1501 28 04	4007371057097	Ausstecher X-Mas, 4er Set BAKE MINI	15,95	120
08 1502 28 04	4007371057103	Ausstecher Ostern, 4er Set BAKE MINI	15,95	120
08 1520 25 00	4007371064989	Lebkuchenformer NÜRNBERG	17,50	120
08 2556 28 05	4007371061049	Fleischwolf SOLIDO	179,00	107
09 0043 10 00	4007371056052	Gemüsehobel PROFESSIONAL	49,95	46
09 0318 11 00	4007371064125	Brotkasten VIOLA, grün	54,95	82
09 0318 14 00	4007371064132	Brotkasten VIOLA, rot	54,95	82
09 0318 22 00	4007371064149	Brotkasten VIOLA, crème	54,95	82
09 0318 24 00	4007371064156	Brotkasten VIOLA, silbergrau	54,95	82
09 0330 10 00	4007371060011	Waage NOSTALGIE schwarz	33,95	123
09 0330 14 00	4007371060028	Waage NOSTALGIE rot	33,95	123
09 0330 22 00	4007371060035	Waage NOSTALGIE creme	33,95	123
09 0330 28 00	4007371033824	Waage NOSTALGIE Edelstahl	43,95	123
09 0498 28 06	4007371054782	Dessert- und Speisenringe Set	21,95	31
09 0500 28 04	4007371043885	Dessert/Vorspeisenr. Mix 4er	24,95	31
09 0505 28 00	4007371051873	Vorspeisenringe, groß 18er Display	7,50	31
09 0505 28 04	4007371045445	Dessert- und Speisenringe	26,95	31
09 0509 28 00	4007371052672	Dessert- und Speisenring VARIO 18er Display	9,95	31
09 1180 28 10	4007371060585	Messbecher mit Griff, 1 L	22,95	120
09 1200 00 05	4007371062763	Messbecher 0,5L	4,95	120
09 1200 00 10	4007371062770	Messbecher 1,0L	5,95	120

09 1202 28 00	4007371035040	Kühlschrank-Butterdose	26,95	81
09 1300 28 02	4007371063944	Pellkartoffelgabel, 2er Set	10,95	33
09 1350 28 00	4007371042772	Pellkartoffel Set	21,95	33
09 1400 28 00	4007371046121	Tomatenstrunkentferner	6,50	30
09 1500 28 00	4007371052962	Strunkentferner	6,50	30
09 2015 28 00	4007371038591	Marmeladentrichter mit Sieb	26,95	79
09 2017 28 10	4007371014014	Edelstahltrichter 10cm	15,95	79
09 2018 28 00	4007371015059	Marmeladentrichter	19,95	79
09 2101 28 00	4007371033497	Terrinenform PROFI	37,95	34
09 2106 28 00	4007371045858	Terrinenform PROFI kurz	37,95	34
09 2300 28 00	4007371034906	Geflügelschere CLASSIC	39,95	52
09 2350 28 00	4007371047685	Geflügelschere PROFI	39,95	52
09 2401 28 06	4007371057028	Rouladenklammern, 6er Set	8,95	37
09 2402 28 06	4007371057035	Rouladenringe, 6er Set	6,50	37
09 2403 28 10	4007371057042	Rouladennadeln, 10er Set	3,50	37
09 2405 28 00	4007371058025	Spicknadel	7,50	37
09 2450 28 00	4007371065351	Tubenausdrücker 24er Display	8,50	80
09 2500 00 00	4007371040327	Kordelbox Edelstahl	21,50	37
09 2550 00 00	4007371031370	Küchengarn in Box	7,95	37
09 2550 00 02	4007371034999	2 Ersatzrollen Küchengarn	6,50	37
09 2560 00 00	4007371050203	Wurstgarn/weiß-rot in Box	10,95	37
09 2560 00 02	4007371050517	2er Ersatzrollen Wurstgarn	10,95	37
09 3501 14 00	4007371060325	Endlos-Julienneschneider, rot	21,50	47
09 4007 28 00	4007371041140	Grätenpinzette	7,50	30
09 4009 28 00	4007371045513	Grätenpinzette DELUXE	26,95	30/105
09 4010 28 00	4007371045704	Fischentschupper	12,50	30
09 6560 28 14	4007371036917	Passiergerät KOMPAKT	31,95	78
09 6600 28 20	4007371036665	Passiergerät PROFI	59,95	78
09 7350 10 00	4007371055734	Gemüsebürste	4,50	79
09 7400 28 00	4007371042505	Pilzbürste	9,95	79
09 7500 10 00	4007371045216	Pfannengabel	17,95	38
10 0146 13 18	4007371057332	Lunch Box klein, Aluminium anthrazit	21,50	82
10 0147 13 23	4007371057356	Lunch Box groß, Aluminium anthrazit	27,95	82
10 0146 14 18	4007371056090	Lunch Box klein, Aluminium rot	21,50	82
10 0147 14 23	4007371056113	Lunch Box groß, Aluminium rot	27,95	82
10 0146 24 18	4007371056083	Lunch Box klein, Aluminium silber	21,50	82
10 0147 24 23	4007371056106	Lunch Box groß, Aluminium silber	27,95	82
10 0160 35 00	4007371065047	Lunchbox / Vorratsdose klein	12,95	82

10 0161 35 00	4007371065054	Lunchbox / Vorratsdose mittel	16,95	82
10 0162 35 00	4007371065061	Lunchbox / Vorratsdose groß	19,95	82
10 0220 66 00	4007371026802	Muskatmühle DELUXE	27,95	73
10 0222 28 00	4007371043106	Löffelablage PROFI	16,95	80
10 0230 28 00	4007371027984	Muskatreibe CLASSIC	7,95	49/73
10 0231 28 00	4007371027991	Spätzlehobel PASTACASA	28,95	89
10 0232 28 00	4007371033770	Kochlöffelständer	15,95	80
10 0236 28 00	4007371035736	Papierrollenhalter mit Stopper	31,95	81
10 0239 28 00	4007371038522	Papierrollenhalter PROFI	37,95	81
10 0243 08 08	4007371018937	Mörser mit Stößel MARMOR	14,95	70
10 0243 08 11	4007371018944	Mörser mit Stößel MARMOR	16,95	70
10 0243 10 11	4007371039765	Mörser mit Stößel MARMOR	19,95	70
10 0248 10 47	4007371057776	Teigrolle Marmor BAKE	30,95	121
10 0250 08 12	4007371033695	Mörser mit Fuß MARMOR	19,95	70
10 0307 28 00	4007371026451	Feinstreuer 8cm hoch	12,50	74
10 0308 28 00	4007371026468	Grobstreuer 8cm hoch	12,50	74
10 0309 28 00	4007371026475	Netzstreuer 8cm hoch	12,50	74
10 0380 28 00	4007371064040	Gewürz-/Kräuterstreuer 20er Display	7,50	o.Abb.
10 0440 28 00	4007371043861	Reibe QUADRO klein	21,95	48
10 0445 28 00	4007371043878	Reibe QUADRO groß	26,95	48
10 0450 28 00	4007371064736	Grobreibe	10,95	48
10 0451 28 00	4007371064743	Universalreibe	10,95	48
10 0452 28 00	4007371064750	Gurkenhobel	10,95	48
10 0506 28 11	4007371044479	Set Essig/Öl Spender TAVOLA matt	39,95	67
10 0507 28 00	4007371038492	Olivenölsprüher MEPHISTO	21,50	67
10 0508 28 00	4007371064965	Vierkantreibe MINI 18er Display	3,95	48
10 0510 28 00	4007371025065	Vierkantreibe BASIC	12,50	48
10 0512 28 00	4007371026574	Vierkantreibe JUMBO	14,95	48
10 0517 28 00	4007371044110	Wiegemesser 2 Schneiden 17cm	28,95	52
10 0519 28 00	4007371063395	Ingwerschäler 18er Display	5,95	47
10 0520 28 00	4007371041720	Gemüseschäler 2in1	12,95	53
10 0521 28 00	4007371057226	Gemüseschäler, längs	9,95	53
10 0522 28 00	4007371057233	Gemüseschäler, quer	9,95	53
10 0523 28 00	4007371063739	Paprika-/Gemüseschäler	10,95	53
10 0527 30 00	4007371048361	Nussknacker SOFT TOUCH 12er Display	21,95	51
10 0530 28 20	4007371044486	Essigsprüher TRATTORIA matt	21,50	67
10 0531 28 20	4007371044493	Ölspender TRATTORIA matt	21,50	67
10 0600 10 00	4007371065313	Teigrolle verstellbar BAKE	26,95	121

10 0673 82 07	4007371048828	Porzellan Mörser 7cm	9,95	70
10 0673 82 09	4007371020619	Porzellan Mörser 9cm	11,95	70
10 0673 82 12	4007371020626	Porzellan Mörser 12cm	14,95	70
10 0677 82 00	4007371064101	Gewürzreibe Porzellan	15,95	70
10 0700 28 00	4007371019262	Mehl- und Puderzuckersieb	13,95	122
10 0702 10 00	4007371061001	Teigrolle BAKE	37,95	121
10 0703 10 00	4007371061018	Teig-/Pizzaroller BAKE	17,95	121
10 0750 10 00	4007371057738	Papierrollenhalter, schwarz	25,95	81
10 0750 11 00	4007371057745	Papierrollenhalter, grün	25,95	81
10 0750 14 00	4007371057752	Papierrollenhalter, rot	25,95	81
10 0750 22 00	4007371061124	Papierrollenhalter, creme	25,95	81
10 0803 14 00	4007371065412	Teigschaber mini, rot	6,50	123
10 0803 22 00	4007371065429	Teigschaber mini, weiß	6,50	123
10 0805 12 00	4007371034241	Teigschaber, rot	8,50	123
10 0807 12 00	4007371035064	Teigschaber klein, rot	7,50	123
10 0805 22 00	4007371038546	Teigschaber, weiß	8,50	123
10 0807 22 00	4007371038560	Teigschaber klein, weiß	7,50	123
10 0808 14 00	4007371063883	Backpinsel	6,50	122
10 0905 00 00	4007371027380	Timer PEPPINO	10,95	35
10 0919 28 00	4007371050111	Timer PLUTO	13,95	35
10 0923 28 00	4007371045728	Timer PLANET, Edelstahl	13,95	35
10 0924 28 00	4007371045889	Timer EGG Edelstahl	13,95	35
10 0925 00 00	4007371042017	Eier-Uhr EI-TIME	12,95	35
10 0926 00 00	4007371051552	Sanduhr TEATIME 3er Set	12,95	35
10 0929 00 00	4007371043069	Multi-Digital-Timer	17,95	35
10 1077 28 02	4007371025164	Türkisch Mokka Kanne 0,2L	14,95	31
10 1077 28 04	4007371025171	Türkisch Mokka Kanne 0,4L	17,95	31
10 1077 28 07	4007371025188	Türkisch Mokka Kanne 0,7L	24,95	31
10 1236 28 00	4007371047623	Fett-Trennkanne	34,95	37
10 1518 28 00	4007371029605	Zitronenpresse	8,95	33
10 1950 28 00	4007371023443	Eisportionierer	20,95	31
10 2008 28 00	4007371039406	Kartoffelreibe Edelstahl	18,95	50
10 2013 22 00	4007371045902	Gurkenhobel Fix	11,95	47
10 2014 28 00	4007371049979	Kartoffelhobel Edelstahl	23,95	50
10 2548 28 20	4007371033688	Dämpfeinsatz, klappbar 20cm	13,95	36
10 2548 28 24	4007371016964	Dämpfeinsatz, klappbar 24cm	16,95	36
10 2600 28 00	4007371038966	Setzei-Form Kreis 2er Set	10,95	32
10 2610 28 00	4007371038973	Setzei-Form Blume 2er Set	10,95	32

10 2620 28 00	4007371038980	Setzei-Form Herz 2er Set	10,95	32
10 3002 28 00	4007371033589	Spargelschäler Edelstahl	8,95	53
10 3003 28 00	4007371058971	Gemüse-/Spargelschäler, 2 Kl.	10,95	53
10 3450 28 00	4007371035279	Spaghettimaß PASTACASA	10,95	88
10 3504 28 15	4007371030397	Saucen-/Tassenbesen 15cm	7,95	63
10 3504 28 20	4007371016865	Schneebesens 20cm	8,95	63
10 3504 28 25	4007371016247	Schneebesens 25cm	9,95	63
10 3504 28 30	4007371016254	Schneebesens 30cm	10,95	63
10 3508 28 00	4007371062381	Automatik-Quirl	9,95	122
10 3578 28 10	4007371014205	Butterpfännchen 10cm	14,95	99
10 3600 28 00	4007371019484	Rechaud für Butterpfännchen	14,95	99
10 3801 28 00	4007371053433	Hähnchengriller BBQ ADVANTAGE	38,95	38/105
10 3950 28 00	4007371043564	Hummerzange	31,95	34
10 3951 28 04	4007371043588	Hummergabeln, 4er Set	22,95	34
10 3980 28 00	4007371064774	Austernhandschuh O'SAFE	169,00	34
10 3990 28 00	4007371064781	Bratmatte ROAST EASY	95,00	36
10 4500 28 00	4007371040754	Teesieb CLASSIC	9,95	111
10 4501 28 00	4007371037693	Teesiebe, 3er Set	14,95	112
10 4502 28 04	4007371025126	Teezange 4,5cm	5,50	112
10 4502 28 05	4007371025133	Teezange 5cm	6,25	112
10 4502 28 06	4007371025140	Teezange 6,5cm	7,50	112
10 4503 28 05	4007371029643	Tee-/Gewürzkugel 5cm	5,50	112
10 4503 28 06	4007371029650	Tee-/Gewürzkugel 6,5cm	6,25	112
10 4509 28 00	4007371043892	Teebeutelzange	6,25	112
10 4530 28 00	4007371042789	Teesieb PROFI	16,95	111
10 4535 55 00	4007371060462	Teesieb LEAF 20er Display	5,95	112
10 4560 28 00	4007371053136	Teekanne EARL GREY, 1250ml	42,95	110
10 4561 28 02	4007371054270	Teeglas EARL GREY, 2er Set	19,95	110
10 4562 35 02	4007371063623	Teetassen ASSAM	24,95	113
10 4563 35 02	4007371063630	Teebecher SENCHA	25,95	113
10 4570 35 00	4007371054720	Teekanne TIBET, 400 ml	31,95	110
10 4571 35 00	4007371054737	Teekanne TIBET, 800 ml	37,95	110
10 4572 35 00	4007371054744	Teekanne TIBET, 1,2 L	44,95	110
10 4573 35 00	4007371057967	Teekanne TIBET, 1,5 L	49,95	110
10 4580 28 00	4007371054751	Teekanne LOTUS, 700 ml	42,95	111
10 4581 28 00	4007371054768	Teekanne LOTUS, 1,2 L	47,95	111
10 4590 10 00	4007371057202	Teekanne YASMIN	62,95	111
10 4600 28 15	4007371057462	Stövchen CEYLON	33,95	111

10 5100 38 06	4007371025638	6 S-Haken 5cm	6,75	81
10 5500 28 05	4007371008068	Wandküchenleiste 50cm	31,95	81
10 6000 10 39	4007371060431	Grillhandschuhe	44,95	106
10 6100 00 00	4007371032278	Topfhandschuh APOLLO	9,95	38
10 6269 28 02	4007371057219	Siedelöffel, 2er Set	10,95	127
10 6300 28 00	4007371034272	Bratenspritze	20,95	38
10 6360 28 00	4007371057998	Marinadenspritze SPICY	28,95	38/105
10 6500 28 00	4007371037044	Bratenthermometer	9,95	39
10 6504 00 00	4007371058759	Dig. Thermometer EASY	23,95	39
10 6505 28 00	4007371053099	Kombi Thermometer Ofen/Braten	20,95	39
10 6508 28 00	4007371060691	Frittierthermometer	10,95	39
10 6510 28 00	4007371041997	Backofenthermometer	12,95	39
10 6520 28 00	4007371042000	Kühlschrankthermometer	11,95	39
10 6564 00 00	4007371062671	BBQ Thermometer EXPERT	54,95	39/106
10 6566 00 00	4007371061278	Dig. Thermometer QUICK	21,95	39
10 6568 00 00	4007371052108	Dig. Bratenthermometer PROFI	46,95	39/106
10 6570 28 00	4007371048392	Zuckerthermometer	17,95	79
10 6608 28 00	4007371062428	Fischgrillzange EASY	7,95	103
10 6609 28 00	4007371063852	Fischgrillzange EASY XL	9,95	103
10 6639 28 45	4007371062008	Grillzange 45cm TEXAS	15,95	102
10 6648 28 02	4007371062046	Doppelspieße, 2er Set	10,95	105
10 6649 25 09	4007371062053	Grill- und Partypicker	8,95	105
10 6649 25 23	4007371062060	Grillspieße	9,95	105
10 6651 28 00	4007371056045	BBQ Räucherbox	20,95	104
10 6653 28 00	4007371062398	BBQ-Spare-Ribs und Braten-Rack	20,95	106
10 6655 10 02	4007371053525	Grillbrett SMOKY SMALL	8,95	104
10 6656 10 02	4007371056373	Grillbrett SMOKY MEDIUM	9,95	104
10 6657 10 02	4007371054706	Grillbrett SMOKY LARGE	10,95	104
10 6659 28 19	4007371063746	BBQ Grillkorb STYLE, klein	19,95	104
10 6659 28 21	4007371059213	BBQ Grillkorb STYLE, hoch	23,95	104
10 6661 28 34	4007371056328	Grillpfanne STYLE klein	24,95	104
10 6661 28 43	4007371056335	Grillpfanne STYLE groß	27,95	104
10 6664 28 04	4007371058872	Maiskolbenhalter, 4er Set	9,95	105
10 6666 30 12	4007371054713	Hamburgerpresse CLASSIC	17,95	38/107
10 6671 10 00	4007371060486	Fleischbeschwerer Guss	23,95	38/107
10 6672 28 00	4007371060981	Hamburger-Wender TEXAS	15,95	102
10 6673 28 00	4007371062039	Hamburger-Wender kurz TEXAS	14,50	102
10 6674 28 00	4007371062022	Wender, gelocht TEXAS	16,95	102

10 6678 28 30	4007371063609	Grillbürste Messing TEXAS	14,95	102
10 6679 28 38	4007371063616	Grillbürste Stahl TEXAS	15,95	102
10 6680 25 45	4007371063869	Grillzange HOUSTON	15,95	103
10 6681 40 10	4007371063951	Salzplatte	10,95	104
10 6682 30 00	4007371064972	Hamburgerpresse TRIO	21,95	38/107
10 6683 28 02	4007371065177	Pulled Pork Gabel TEXAS 2er Set	26,50	102
10 6684 28 03	4007371065290	3-Kopf Grillbürste TEXAS	19,95	102
10 6691 28 04	4007371065252	Steak-Besteck Set DALLAS	37,50	106
10 6800 28 00	4007371038317	Pinzette 30cm	9,95	36
10 6800 28 22	4007371061520	Pinzette 22cm	8,95	36
10 6800 28 40	4007371061544	Pinzette 40cm	15,95	36
10 6968 28 08	4007371061056	BBQ Set PHOENIX, 8-tlg.	49,95	103
10 6968 28 16	4007371059220	BBQ Set ARIZONA, 16-tlg.	67,95	103
10 6974 28 02	4007371063845	Grillbesteck KANSAS, 2-tlg.	43,95	103
10 6981 28 30	4007371064798	Grillzange	16,95	98
10 7000 28 32	4007371035002	Bratreine PISA 32cm	64,95	98
10 7000 28 35	4007371035019	Bratreine PISA 35cm	72,50	98
10 7000 28 40	4007371035026	Bratreine PISA 40cm	84,95	98
10 7001 28 35	4007371038621	Deckel zu Bratreine PISA 35cm	27,95	98
10 7001 28 40	4007371038638	Deckel zu Bratreine PISA 40cm	29,95	98
10 7010 28 35	4007371039253	Bratreine PISA mit Deckel 35cm	99,00	98
10 7010 28 40	4007371039260	Bratreine PISA mit Deckel 40cm	109,00	98
10 8600 00 00	4007371049368	Pizzastein mit Gestell	36,50	90
10 8610 00 30	4007371055741	Pizzastein rund mit Gestell Ø 30cm	22,95	90
10 8615 00 40	4007371055758	Pizzastein PROFI	41,95	90
10 8640 28 00	4007371063838	Pizzaschaufel ALFREDO	29,95	91
10 8650 10 00	4007371049351	Pizza-Schieber	17,95	91
10 8660 10 00	4007371059411	Flammkuchenbrett	21,95	91
10 8900 28 00	4007371050463	Kuchenretter / Pizzaheber	23,95	91
10 9035 38 00	4007371045674	Abtropfgestell mit Tablett	55,95	81
10 9100 28 00	4007371036269	Magnetleiste Edelstahl	25,95	80
10 9990 28 06	4007371035309	Gewürzkugel 6,3cm	8,95	112
10 9990 28 10	4007371035286	Tee- / Gewürzkugel	15,95	112
11 0549 28 00	4007371020640	Kartoffelstampfer PROMO	14,95	63
11 0600 28 00	4007371044073	Kartoffelstampfer PROFI	16,95	63
11 0943 00 02	4007371033473	Ersatzbürste 2er Set zu Spülbürste CLASSIC	7,25	63/83
11 0943 28 00	4007371033466	Spülbürste CLASSIC	9,95	83
11 0990 28 07	4007371000314	Teesieb 7,5cm	10,95	40

11 0990 28 09	4007371002387	Küchensieb 9cm	15,95	40
11 0990 28 12	4007371000321	Küchensieb 12cm	19,95	40
11 0990 28 16	4007371017275	Küchensieb 16cm	30,95	40
11 0990 28 18	4007371000345	Küchensieb 18cm	36,50	40
11 0990 28 20	4007371017282	Küchensieb 20cm	49,95	40
11 0991 28 02	4007371063685	Küchensiebe 2er Set 10cm/16cm	28,95	40
11 0992 28 02	4007371063692	Küchensiebe 2er Set 12cm/20cm	33,95	40
12 1000 28 00	4007371030526	Melonenausstecher PARMA	10,95	58
12 1001 28 00	4007371030533	Pizzaschneider PARMA	13,95	58
12 1002 28 00	4007371030540	Pellkartoffelgabel PARMA	10,95	58
12 1003 28 00	4007371030557	Teigrädchen PARMA	10,95	58
12 1004 28 00	4007371030564	Austernbrecher PARMA	15,95	58
12 1006 28 00	4007371062268	Kapselheber PARMA	10,95	58
12 1007 28 00	4007371030595	Käsemesser PARMA	10,95	59
12 1008 28 00	4007371030601	Palettenmesser PARMA	10,95	62
12 1009 28 00	4007371030618	Zitronenzester PARMA	10,95	59
12 1010 28 00	4007371030625	Muskatreibe PARMA	10,95	59
12 1011 28 00	4007371030632	Käsehobel PARMA	10,95	59
12 1012 28 00	4007371030649	Apfelausstecher PARMA	10,95	59
12 1013 28 00	4007371030656	Pfannenschaufel PARMA	18,95	62
12 1014 28 00	4007371030663	Pendelschäler, quer PARMA	10,95	59
12 1015 28 00	4007371030670	Pendelschäler hochkant PARMA	10,95	60
12 1016 28 00	4007371030953	Julienneschäler PARMA	10,95	60
12 1017 28 00	4007371030960	Dosenöffner PARMA	18,95	58
12 1020 28 00	4007371032100	Serviergabel PARMA	10,95	61
12 1022 28 00	4007371032582	Dessertportionierer PARMA	10,95	59
12 1023 28 00	4007371032599	Backpinsel PARMA	10,95	63
12 1026 28 00	4007371061568	Nylon Wok-Schaufel PARMA	19,95	61
12 1027 28 00	4007371033619	Nylon Pfannenwender PARMA	19,95	61
12 1029 28 00	4007371039826	Gourmethobel PARMA	19,95	60
12 1030 28 00	4007371062442	Spiralbesen PARMA	10,95	60
12 1032 28 00	4007371033343	Quirlbesen, flexibel PARMA	19,95	60
12 1033 28 00	4007371062466	Winkelpalette PARMA	19,95	62
12 1035 28 00	4007371062480	Mini-Palette PARMA	10,95	62
12 1037 28 00	4007371064163	Glaskeramik-Reiniger PARMA	15,95	63
12 1038 28 00	4007371064453	Spülbürste PARMA	14,50	63
12 1039 28 00	4007371064705	Knoblauchpresse PARMA	21,95	59
12 1040 28 00	4007371064699	Konditormesser PARMA	26,95	62

12 1041 00 02	4007371064828	Ersatzklingen 2 Stück für Pendelschäler PARMA	4,95	60
12 1041 28 00	4007371064811	Pendelschäler mit austauschbarer Klinge PARMA	14,95	60
12 1042 28 25	4007371065382	Tellerbesen 25cm PARMA	14,95	60
12 1500 28 00	4007371031653	Schöpflöffel PARMA	19,95	60
12 1501 28 00	4007371031660	Saucenlöffel PARMA	15,95	61
12 1502 28 00	4007371031677	Kartoffelstampfer PARMA	19,95	61
12 1503 28 00	4007371031684	Schaumlöffel PARMA	19,95	61
12 1504 28 00	4007371031691	Fleischgabel PARMA	13,95	62
12 1505 28 00	4007371031707	Servierlöffel PARMA	16,95	62
12 1506 28 00	4007371031714	Wender PARMA	16,95	62
12 1507 28 00	4007371031929	Spaghettiheber PARMA	16,95	62
12 1508 28 00	4007371032094	Schneebesen PARMA	13,95	60
12 1509 28 00	4007371035330	Nylon Eierwender PARMA	19,95	61
12 1515 00 00	4007371053259	Draht zu Käseschneider, 5er Set PARMA	5,95	59
12 1515 28 00	4007371037617	Käseschneider PARMA	14,50	59
12 1521 28 00	4007371062244	Sieblöffel feinmaschig PARMA	19,95	61
12 1522 28 00	4007371063708	Schaumlöffel, Draht PARMA	19,95	61
12 2900 28 00	4007371055086	Fingerschutz	12,95	49
12 3000 10 00	4007371050753	Restehalter Parma Classic	2,95	o.Abb.
12 3001 28 00	4007371050760	Reibe, fein CLASSIC PARMA	20,95	49
12 3002 28 00	4007371050777	Reibe, grob CLASSIC PARMA	20,95	49
12 3003 28 00	4007371050784	Kronenreibe, CLASSIC PARMA	20,95	49
12 3005 28 00	4007371050807	Zester, fein CLASSIC PARMA	20,95	49
12 3007 28 00	4007371057905	Multireibe GOURMET PARMA	29,95	49
12 3100 10 00	4007371050821	Restehalter Parma Gourmet	2,95	o.Abb.
12 3105 28 00	4007371050838	Zester, fein GOURMET PARMA	18,95	49
12 3107 28 00	4007371050852	Zester, fein/grob GOURMET PARMA	18,95	49
13 0707 22 00	4007371062374	Zwiebelhacker	18,95	46
13 0708 22 00	4007371065078	Zwiebel- und Gemüsewürfler FIX Veggie Fit	42,95	45
13 0709 22 00	4007371060639	Tomatenschneider	19,95	47
13 0712 22 00	4007371061025	Käsereibe	22,95	50
13 0720 22 00	4007371062664	Einfüllhilfe FILL & STORE	10,95	79
13 0750 22 00	4007371060479	Multischneider	44,95	46
13 1005 28 00	8001603020602	Knoblauchschnaider weiß	12,95	34
13 1007 28 00	4007371052412	Schneeschläger	21,95	122
13 1008 28 00	4007371030762	Kartoffelpresse PROFI	47,95	51
13 1017 10 00	4007371047197	Salatschleuder schwarz	22,95	66
13 1017 11 00	4007371055932	Salatschleuder grün	22,95	66

13 1017 14 00	4007371047203	Salatschleuder rot	22,95	66
13 1017 22 00	4007371030458	Salatschleuder weiß	22,95	66
13 1018 22 00	4007371057837	Mini-Salatschleuder, weiß	21,95	67
13 1020 22 00	4007371063678	Gemüeschneider COMPACT	45,95	44
13 1021 28 00	4007371032261	Käsereibe Edelstahl	37,50	50
13 1022 22 00	4007371062961	Trommelreibe RAPID	54,95	44
13 1023 00 00	4007371056670	Glaskeramik Reiniger, bunt 12er Display	6,95	83
13 1023 22 00	4007371032803	Glaskeramik Reiniger	8,95	83
13 1023 28 10	4007371035743	Ersatzklingen 10 Stück Spender	5,95	63/83
13 1024 22 00	4007371065467	Gemüseteiler SPEED Veggie Fit	21,95	46
13 1025 28 00	4007371034067	Kompaktseife DELUXE	11,95	83
13 1026 28 00	4007371034463	Eierschneider	15,95	32
13 1027 28 00	4007371034470	Eipicker	10,95	32
13 1028 28 00	4007371034494	Dressing Shaker	19,95	67
13 1029 28 00	4007371057455	Eierköpfer SMART	13,95	32
13 1031 28 00	4007371060455	Eierschalenbrecher	19,95	32
13 1032 28 00	4007371034647	Zitronenpresse klein Edelstahl	22,95	33
13 1044 28 00	4007371038027	Verschlussklammern 2er Set	16,95	80
13 1048 28 00	4007371039796	Tranchierzange	31,95	38
13 1056 28 00	4007371041409	Kartoffel-/Spätzlepresse	59,95	51
13 1057 28 00	4007371041867	Pommes Frites Schneider	64,95	50
13 1060 00 01	4007371043328	Kohlefilter einzeln	1,19	83
13 1060 28 00	4007371043311	Kühlschrankgeruchskiller	12,95	83
13 1061 22 00	4007371065405	Knoblauchwürfler	23,95	45
13 1069 28 00	4007371045919	Kartoffelpresse COMFORT	64,95	51
13 1071 28 00	4007371047234	Universalöffner VIPER	18,95	80
13 1075 30 00	4007371056359	Spätzleboy PASTACASA	48,95	51
13 1080 10 00	4007371052436	Dosenöffner SAFETY	21,50	80
13 1083 14 00	4007371062213	Deckelöffner JARKEY 30er Display	6,50	80
13 1084 22 00	4007371063586	Gemüsehobel VARIO	31,95	45
13 1086 28 00	4007371052955	Ei-Trenner	12,50	32
13 1087 22 00	4007371052986	Zweifachhobel	37,95	45
13 1091 28 00	4007371059152	Ananasschneider Edelstahl	15,95	47
13 1092 28 00	4007371065368	Kirschentkerner	12,95	79
13 1093 28 00	4007371065375	Pflaumentsteiner	18,95	79
13 1096 22 00	4007371065566	Kartoffelpresse EASY	30,95	51
13 1600 12 00	4007371041256	Knoblauchschäler	6,25	33
13 6600 28 00	4007371022927	Zitronenpresse	34,95	33

13 7007 22 00	4007371031356	Salatschleuder MAXI weiß	34,95	66
13 7008 28 00	4007371031561	Salatschleuder Edelstahl/schwarz	36,95	66
13 7010 30 00	4007371035651	Knoblauchpresse QUICK	15,95	33
13 7013 70 00	4007371061032	Knoblauchpresse PERFECT	25,95	33
13 7050 22 00	4007371065108	Salatschleuder FRESH	38,95	66
13 9000 77 00	4007371060714	Elektrische Käsereibe, anthrazit	36,95	50
17 0160 12 00	4007371050609	Tellerwärmer XL	69,95	133
17 0200 28 00	4007371063807	Warmhalteplatte	69,95	133
17 0900 28 00	4007371063876	Reiskocher, elektrisch	89,95	133
17 4800 10 00	4007371047449	Raclette Brettchen Holz 4er	12,50	132
17 4850 10 00	4007371047456	Raclette Schaber 8er Holz	7,50	132
17 5500 00 00	4007371044721	Raclette GRANDE 8er	149,00	131
17 6000 28 00	4007371063005	Raclette VISTA2	32,95	130
17 6050 28 00	4007371063821	Raclette VISTA8	69,95	130
17 6060 00 02	4007371064804	Raclettepfännchen mit Schaber, 2er Set	8,95	132
17 7000 00 00	4007371046633	Raclette EXCLUSIVE mit 2 Platten	169,00	131
17 7050 28 00	4007371064941	Raclette TASTE, 8er	99,00	130
17 8000 00 00	4007371049665	Raclette DUO schwarz	32,95	132
17 8000 14 00	4007371051156	Raclette DUO rot	32,95	132
17 8100 00 00	4007371054027	Raclette QUATTRO schwarz	54,95	131
17 8300 10 00	4007371061872	Raclette BASIC, 8er	99,95	131
18 3000 10 00	4007371039871	Milchaufschäumer LATTEFORTE	17,95	31
19 1000 10 00	4007371038607	Gas-Brenner CLASSIC	29,95	126
19 1900 10 00	4007371057363	Gas Brenner CHEF	33,95	126
19 2000 38 00	4007371038614	Gas Brenner PROFI	47,95	126
19 2500 00 06	4007371043816	Crème Brûlée Schälchen 6 Stück	19,50	126
19 2500 28 07	4007371043304	Crème Brûlée Set 7tlg	41,95	126
19 2800 10 05	4007371050524	Crème Brûlée Set ECO	34,95	126
21 1020 10 00	4007371049528	Fondueteller schwarz	14,95	127
21 1020 22 00	4007371049535	Fondueteller weiß	14,95	127
21 2510 10 00	4007371046800	Fondue-Caquelon APPENZEL	47,95	128
21 2600 22 00	4007371062930	Käsefondue Set LAUSANNE, weiß	72,50	128
21 3000 28 00	4007371045063	Fondue Set ST. MORITZ	72,50	129
21 3200 28 00	4007371045087	Fondue Set LUGANO	84,95	129
21 3300 28 00	4007371045094	Fondue Set LUZERN	59,95	129
21 3400 28 00	4007371045100	Fondue Set ZÜRICH	89,95	129
21 3700 22 00	4007371062947	Fondue Set DAVOS, weiß	64,95	128
21 4000 28 06	4007371045285	Fonduegabeln BEEF 6er	22,95	127

21 4100 28 06	4007371045292	Fonduegabeln CHEESE 6er	22,95	127
21 8000 00 00	4007371045155	Brennpaste 3er	6,50	127
23 2516 22 00	4007371039505	Frühstücksbrett weiß	8,50	55
23 2720 22 00	4007371039567	Schneidbrett 27x20cm weiß	13,95	55
23 3626 22 00	4007371039598	Schneidbrett 36x26cm weiß	17,95	55
23 2516 50 00	4007371039512	Frühstücksbrett granit	8,50	55
23 2720 50 00	4007371039574	Schneidbrett 27x20cm granit	13,95	55
23 3626 50 00	4007371039604	Schneidbrett 36x26cm granit	17,95	55
23 7000 28 10	4007371051569	Butterpfännchen Ø 10cm 250ml	14,50	99
23 7000 28 12	4007371051576	Butterpfännchen Ø 12cm 500ml	16,95	99
23 7050 28 14	4007371051583	Stielkasserolle Ø 14cm 700ml	18,95	99
23 7050 28 16	4007371051590	Stielkasserolle Ø 16cm 1000ml	20,95	99
23 7050 28 18	4007371063647	Stielkasserolle Ø 18cm 1300ml	23,95	99
23 7060 28 14	4007371054287	Wasserbad Topf Ø 14cm	41,95	98
23 7070 28 12	4007371053839	Kochtopf, Ø 12 cm MINI	21,50	94
23 7070 28 14	4007371053846	Kochtopf, Ø 14 cm MINI	23,95	94
23 7070 28 16	4007371053853	Kochtopf, Ø 16 cm MINI	26,95	94
23 8000 28 04	4007371043700	Topfset SIENA 4tlg.	169,00	96
23 8050 28 24	4007371053266	Kochtopf mit Pasta-Einsatz 24cm	99,95	98
23 8600 28 36	4007371050722	Aromabräter mit Glasdeckel	119,00	95
23 8650 28 03	4007371050739	Multibräter Set, 3tlg.	149,00	95
23 8700 28 28	4007371065283	Servierpfanne PISA 28cm COOK	89,00	94
23 9000 28 04	4007371064712	Topfset SAN REMO 4tlg.	169,00	97
23 9050 28 00	4007371065276	Spargelkocher SAN REMO	59,95	98
23 9900 28 00	4007371036856	Küchenschere, schwarz	10,95	52
23 9921 28 00	4007371051743	Haushaltsschere M 21cm TITANIUM	13,95	52
23 9925 28 00	4007371055024	Kräuterschere TITANIUM	19,95	52
23 9950 28 00	4007371042666	Küchenschere, Edelstahl	26,95	52
24 1001 28 20	4007371064590	Kochmesser 20cm PRIMUS	29,95	54
24 1002 28 20	4007371064606	Brotmesser 20cm PRIMUS	24,95	54
24 1003 28 16	4007371064613	Fleischmesser 16cm PRIMUS	19,95	54
24 1004 28 12	4007371064620	Universalmesser 12cm PRIMUS	15,95	54
24 1005 28 09	4007371064637	Spickmesser 9cm PRIMUS	14,95	54
24 1006 28 08	4007371064644	Gemüsemesser 8cm PRIMUS	14,95	54
24 1007 28 07	4007371064651	Schälmesser 7cm PRIMUS	14,95	54
24 1008 28 18	4007371064668	Santokumesser 18cm PRIMUS	29,95	54
24 1009 28 20	4007371064675	Vielzweckschere 20cm PRIMUS	8,95	55
24 1010 28 19	4007371064682	Wetzstahl 19cm PRIMUS	16,95	55

25 0100 28 18	4007371030755	Passiersieb 18 cm	25,95	78
25 0350 28 24	4007371047111	Seiher 24cm	30,95	40
25 0350 28 26	4007371048743	Seiher 26cm	36,95	40
25 0500 28 22	4007371028912	Rundschüssel 22cm	30,95	40
25 0700 10 00	4007371028943	Standring für Schlagkessel	9,95	40
25 0530 14 10	4007371062626	Rührbecher 1L, rot BAKE	12,95	120
25 0530 14 30	4007371062633	Teigschüssel 3L, rot BAKE	15,95	120
25 0530 14 40	4007371062640	Teigschüssel 4L, rot BAKE	18,95	120
25 0540 10 16	4007371065214	Deckel zu Schüssel 16cm	2,95	41
25 0540 10 20	4007371065221	Deckel zu Schüssel 20cm	3,95	41
25 0540 10 24	4007371065238	Deckel zu Schüssel 24cm	4,95	41
25 0540 10 28	4007371065245	Deckel zu Schüssel 28cm	5,95	41
25 0540 28 03	4007371062954	Rührschüssel Set rutschfest 3tlg. 16cm, 20cm und 24cm	59,95	41
25 0540 28 16	4007371060738	Rührschüssel rutschfest, 16cm	16,95	41
25 0540 28 20	4007371060745	Rührschüssel rutschfest, 20cm	21,95	41
25 0540 28 24	4007371060752	Rührschüssel rutschfest, 24cm	29,95	41
25 0540 28 28	4007371062237	Rührschüssel rutschfest, 28cm	38,95	41
25 0550 28 18	4007371051187	Schüssel Edelstahl 18cm	14,95	41
25 0550 28 22	4007371051194	Schüssel Edelstahl 22cm	19,95	41
25 0550 28 26	4007371051200	Schüssel Edelstahl 26cm	26,95	41
25 0550 28 30	4007371051217	Schüssel Edelstahl 30cm	33,95	41
26 0300 00 00	4007371060929	Glas zu Gewürzständer Edelstahl	4,75	75
26 0300 28 16	4007371058865	Gewürzständer mit 16 Gläsern Edelstahl, rund	74,95	75
26 1500 28 16	4007371063906	Gewürzständer mit 16 Gläsern natur, rund	64,95	75
26 1550 28 16	4007371063890	Gewürzständer mit 16 Gläsern schwarz, rund	64,95	75
26 1750 28 12	4007371063913	Gewürzständer mit 12 Gläsern schwarz, rechteckig	43,95	75
30 1200 66 00	4007371040853	Mini-Streuer Set 4tlg.	13,95	71
30 2006 66 00	4007371032889	Pfeffermühle CENTRO	20,95	71
30 2007 66 00	4007371032896	Salzmühle CENTRO	20,95	71
30 4070 28 00	4007371043601	Elektrische PM TOSCANA	48,95	71
30 4073 28 00	4007371063593	Elektro Pfeffermühle SLIM	29,95	71
30 4074 28 00	4007371064958	Elektro Salzmühle SLIM	29,95	71
30 4250 28 00	4007371041553	Set SM/PM SYDNEY Edelstahl	20,95	72
30 4251 28 00	4007371060424	Kombimühle SYDNEY Edelstahl	17,95	72
30 4255 28 00	4007371045490	Mühlenset VIENNA	34,95	72
30 4290 66 00	4007371045506	Mühlenset TORONTO Acryl	23,50	72
30 4300 28 00	4007371040921	Kombimühle LONDON klein	20,95	72
30 4350 28 00	4007371040938	Kombimühle LONDON groß	26,95	72

30 4400 28 12	4007371041515	Pfeffermühle TAVOLA klein	21,50	72
30 4401 28 12	4007371041522	Salzmühle TAVOLA klein	21,50	72
30 4415 38 00	4007371046589	PM/SM Set NEW YORK 13cm	29,95	74
30 4416 38 00	4007371046596	PM MANHATTAN 18cm	18,95	74
30 4417 38 00	4007371046602	SM MANHATTAN 18cm	18,95	74
30 4418 38 00	4007371048255	Set MANHATTAN 18cm	35,95	74
30 4421 66 00	4007371062282	Set PM/SM TOLEDO Acryl	26,95	74
30 4440 28 00	4007371054515	Pfeffer- & Salzmühle TRATTORIA	39,95	72
30 8000 66 00	4007371035224	PM CLASSIC Maxi, Acryl	18,95	73
30 8001 66 00	4007371035231	SM CLASSIC Maxi, Acryl	18,95	73
30 8003 66 00	4007371046213	PM CLASSIC Mini, Acryl	10,95	73
30 8004 66 00	4007371046220	SM CLASSIC Mini, Acryl	10,95	73
30 8005 66 00	4007371047807	Set PM/SM CLASSIC Maxi	28,95	73
30 8006 66 00	4007371047814	Set PM/SM CLASSIC Mini	17,95	73
31 1000 00 00	4007371034579	Tea-Boy	21,95	113