

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
00 1001 00 00	4007371031349	Einkaufstasche Küchenprofi	2,20
03 0500 10 13	4007371066549	Grill-/Servierpfanne mit Holzbrett BBQ	21,95
03 0505 10 15	4007371066556	Servierpfanne eckig mit Holzbrett BBQ	24,95
03 0510 10 16	4007371066563	Servierpfanne rund Stielgriff mit Holzbrett BBQ	31,95
03 0515 10 24	4007371066570	Servierpfanne oval mit Holzbrett BBQ	39,95
03 0515 10 26	4007371070416	Servierpfanne oval mit abnehmbarem Griff BBQ	43,95
03 0525 10 16	4007371067973	Servierpfanne mit 2 Griffen BBQ	31,95
03 0530 10 24	4007371070409	Servierplatte rund mit Holzbrett BBQ	32,95
03 0535 10 26	4007371070393	Grill-/Servierplatte eckig mit Holzbrett BBQ	43,95
03 0600 10 28	4007371070447	Hähnchenbräter Gusseisen, 28 cm BBQ	56,95
03 0650 10 24	4007371070454	Dutch Oven 3,5 L, 24 cm BBQ	84,95
03 0650 10 30	4007371070461	Dutch Oven 5,5 L, 30 cm BBQ	109,95
04 0001 28 00	4007371065030	Deckelknopf Edelstahl PROVENCE	15,95
04 0001 29 00	4007371070515	Deckelknopf, messingfarben PROVENCE	19,95
04 0050 10 20	4007371068062	Topfuntersetzer, schwarz PROVENCE	24,95
04 0050 14 20	4007371068079	Topfuntersetzer, rot PROVENCE	24,95
04 0100 04 22	4007371070683	Bratentopf rund, 22 cm classic red PROVENCE	159,00
04 0100 04 24	4007371070690	Bratentopf rund, 24 cm classic red PROVENCE	185,00
04 0100 04 26	4007371070706	Bratentopf rund, 26 cm classic red PROVENCE	205,00
04 0100 04 28	4007371070713	Bratentopf rund, 28 cm classic red PROVENCE	225,00
04 0100 07 24	4007371070522	Bratentopf rund, 24 cm pearl grey PROVENCE	185,00
04 0100 07 26	4007371070539	Bratentopf rund, 26 cm pearl grey PROVENCE	205,00
04 0100 10 22	4007371061438	Bratentopf rund, 22 cm classic black PROVENCE	159,00
04 0100 10 24	4007371056687	Bratentopf rund, 24 cm classic black PROVENCE	185,00
04 0100 10 26	4007371056700	Bratentopf rund, 26 cm classic black PROVENCE	205,00
04 0100 10 28	4007371060264	Bratentopf rund, 28 cm classic black PROVENCE	225,00
04 0100 11 24	4007371070560	Bratentopf rund, 24 cm racing green PROVENCE	185,00
04 0100 11 26	4007371070577	Bratentopf rund, 26 cm racing green PROVENCE	205,00
04 0100 12 24	4007371070607	Bratentopf rund, 24 cm ocean blue PROVENCE	185,00
04 0100 12 26	4007371070614	Bratentopf rund, 26 cm ocean blue PROVENCE	205,00
04 0200 04 31	4007371070720	Bratentopf oval, 31 cm classic red PROVENCE	215,00
04 0200 04 33	4007371070737	Bratentopf oval, 33 cm classic red PROVENCE	235,00
04 0200 04 35	4007371070744	Bratentopf oval, 35 cm classic red PROVENCE	269,00
04 0200 04 40	4007371070751	Bratentopf oval, 40 cm classic red PROVENCE	325,00
04 0200 07 33	4007371070546	Bratentopf oval, 33 cm pearl grey PROVENCE	235,00
04 0200 07 35	4007371070553	Bratentopf oval, 35 cm pearl grey PROVENCE	269,00
04 0200 10 31	4007371061452	Bratentopf oval, 31 cm classic black PROVENCE	215,00
04 0200 10 33	4007371057530	Bratentopf oval, 33 cm classic black PROVENCE	235,00
04 0200 10 35	4007371057554	Bratentopf oval, 35 cm classic black PROVENCE	269,00
04 0200 10 40	4007371057578	Bratentopf oval, 40 cm classic black PROVENCE	325,00
04 0200 11 33	4007371070584	Bratentopf oval, 33 cm racing green PROVENCE	235,00
04 0200 11 35	4007371070591	Bratentopf oval, 35 cm racing green PROVENCE	269,00
04 0200 12 33	4007371070621	Bratentopf oval, 33 cm ocean blue PROVENCE	235,00
04 0200 12 35	4007371070638	Bratentopf oval, 35 cm ocean blue PROVENCE	269,00
04 0255 04 24	4007371070768	Bauernpfanne m. hohem Glasdeck., 24 cm classic red PROVENCE	109,00
04 0255 04 28	4007371070775	Bauernpfanne m. hohem Glasdeck., 28 cm classic red PROVENCE	125,00
04 0255 10 24	4007371061476	Bauernpfanne m. hohem Glasd., 24 cm classic black PROVENCE	109,00

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
04 0255 10 28	4007371056724	Bauernpfanne m. hohem Glasd., 28 cm classic black PROVENCE	125,00
04 0260 10 28	4007371066778	Schmorpfanne MARMITE, 28 cm classic black PROVENCE	125,00
04 0300 10 20	4007371061490	Bratpfanne, 20 cm schwarz PROVENCE	75,00
04 0300 10 24	4007371058896	Bratpfanne, 24 cm schwarz PROVENCE	85,00
04 0300 10 28	4007371056748	Bratpfanne, 28 cm schwarz PROVENCE	95,00
04 0300 14 20	4007371061506	Bratpfanne, 20 cm rot PROVENCE	75,00
04 0300 14 24	4007371058902	Bratpfanne, 24 cm rot PROVENCE	85,00
04 0300 14 28	4007371056755	Bratpfanne, 28 cm rot PROVENCE	95,00
04 0305 10 28	4007371063401	Bratpfanne hoch, 28 cm schwarz PROVENCE	109,00
04 0305 14 28	4007371066792	Bratpfanne hoch, 28 cm rot PROVENCE	109,00
04 0310 10 28	4007371062459	Crêpes-Pfanne, 28 cm schwarz PROVENCE	79,95
04 0500 10 24	4007371068789	Bratpfanne, 24 cm schwarz COUNTRY	87,50
04 0500 10 28	4007371068802	Bratpfanne, 28 cm schwarz COUNTRY	97,50
04 0500 14 24	4007371068796	Bratpfanne, 24 cm rot COUNTRY	87,50
04 0500 14 28	4007371068819	Bratpfanne, 28 cm rot COUNTRY	97,50
04 0753 10 24	4007371060967	Grillpfanne quadratisch, 23 x 23 cm PROVENCE	69,00
04 0759 10 26	4007371059367	Grillpfanne mit 2 Griffen, 26 cm schwarz PROVENCE	85,00
04 0770 10 38	4007371068994	Grillplatte 38 cm, schwarz PROVENCE	129,95
04 0780 10 26	4007371059374	Grillpfanne hoch, quadratisch schwarz PROVENCE	99,95
04 0780 14 26	4007371059381	Grillpfanne hoch, quadratisch rot PROVENCE	99,95
04 0790 10 30	4007371063555	Grillpfanne mit 2 Griffen, 30 cm schwarz PROVENCE	87,50
04 1000 10 36	4007371041621	Wok-Set PREMIUM 36 cm	159,95
04 1500 10 30	4007371063814	Wok mit Glasdeckel, 30 cm schwarz PROVENCE	107,00
04 1500 10 37	4007371054034	Wok-Set mit Glasdeckel, 36 cm schwarz PROVENCE	159,95
04 1650 04 28	4007371070799	Gourmetpfanne mit hohem Deckel, 28 cm classic red PROVENCE	159,95
04 1650 10 28	4007371066747	Gourmetpfanne m. hohem Deckel, 28 cm classic black PROVENC	159,95
05 7002 24 00	4007371069564	Glänzerkissen SWASHY, silber	3,75
06 1000 35 29	4007371067928	Auflaufform rechteckig, 29 cm ELSASS	17,95
06 1000 35 34	4007371067935	Auflaufform rechteckig, 34 cm ELSASS	20,95
06 1000 35 38	4007371067942	Auflaufform rechteckig, 38 cm ELSASS	26,50
06 1100 35 25	4007371070836	Kastenform 25 cm ELSASS	15,95
06 1200 35 28	4007371070386	Tortenform 28 cm ELSASS	15,95
06 1500 35 27	4007371069410	Kasserolle mit Deckel, rechteckig 32,5 cm ELSASS	29,95
06 2000 35 18	4007371067959	Auflaufform mit Deckel, rund 18 cm ELSASS	20,95
06 2000 35 22	4007371067966	Auflaufform mit Deckel, rund 22 cm ELSASS	29,95
06 4001 35 15	4007371069908	Zitruspresse, Glas	13,95
06 4002 35 20	4007371069892	Apfelreibe, Glas	11,95
07 1202 07 28	4007371070966	Tortenform 28 cm, pearl grey PROVENCE	31,95
07 1202 10 28	4007371068574	Tortenform 28 cm, schwarz PROVENCE	31,95
07 1202 11 28	4007371070942	Tortenform 28 cm, racing green PROVENCE	31,95
07 1202 12 28	4007371070959	Tortenform 28 cm, ocean blue PROVENCE	31,95
07 1202 14 28	4007371068253	Tortenform 28 cm, rot PROVENCE	31,95
07 1203 07 30	4007371070928	Auflaufform rechteckig 30 cm, pearl grey PROVENCE	31,95
07 1203 07 36	4007371070935	Auflaufform rechteckig 36 cm, pearl grey PROVENCE	36,95
07 1203 10 30	4007371068581	Auflaufform rechteckig 30 cm, schwarz PROVENCE	31,95
07 1203 10 36	4007371068598	Auflaufform rechteckig 36 cm, schwarz PROVENCE	36,95
07 1203 11 30	4007371070881	Auflaufform rechteckig 30 cm, racing green PROVENCE	31,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
07 1203 11 36	4007371070898	Auflaufform rechthoekig 36 cm, racing green PROVENCE	36,95
07 1203 12 30	4007371070904	Auflaufform rechthoekig 30 cm, ocean blue PROVENCE	31,95
07 1203 12 36	4007371070911	Auflaufform rechthoekig 36 cm, ocean blue PROVENCE	36,95
07 1203 14 30	4007371068291	Auflaufform rechthoekig 30 cm, rot PROVENCE	31,95
07 1203 14 36	4007371068307	Auflaufform rechthoekig 36 cm, rot PROVENCE	36,95
07 2050 82 00	4007371051132	Crème Brûlée Schale CLASSIC	7,50
07 5001 82 20	4007371050968	Bauernform oval 20 cm BURGUND	15,95
07 5001 82 26	4007371049108	Bauernform oval 26 cm BURGUND	21,95
07 5001 82 30	4007371046732	Bauernform oval 30 cm BURGUND	28,95
07 5001 82 35	4007371046749	Bauernform oval 35 cm BURGUND	34,95
07 5011 82 12	4007371055529	Auflaufform rechthoekig 12 cm BURGUND	5,75
07 5011 82 20	4007371050951	Auflaufform rechthoekig 20 cm BURGUND	15,95
07 5011 82 30	4007371046756	Auflaufform rechthoekig 30 cm BURGUND	26,95
07 5011 82 35	4007371046763	Auflaufform rechthoekig 35 cm BURGUND	34,95
07 5021 82 24	4007371060301	Lasagneform extra hoch 24 cm BURGUND	26,95
07 5021 82 33	4007371047838	Lasagneform extra hoch 33 cm BURGUND	39,95
07 5021 82 38	4007371047845	Lasagneform extra hoch 38 cm BURGUND	44,95
07 5041 82 12	4007371049009	Tartelettförmchen 12cm BURGUND	5,75
07 5041 82 24	4007371065344	Tortenform 24 cm BURGUND	21,95
07 5041 82 28	4007371048637	Tortenform 28 cm BURGUND	28,95
07 5041 82 30	4007371048644	Tortenform 30 cm BURGUND	29,95
07 5041 82 33	4007371057882	Tortenform 33 cm BURGUND	38,95
07 5061 82 09	4007371048996	Ragoutschälchen 9 cm BURGUND	4,75
07 5061 82 11	4007371050944	Ragoutschälchen 11 cm BURGUND	5,99
07 5071 82 11	4007371049016	Puddingförmchen 12 cm BURGUND	5,99
07 5081 82 00	4007371049054	Eierbecher BURGUND	4,75
07 5082 82 02	4007371053167	Eierbecher oval 2er-Set BURGUND	8,50
07 5091 82 15	4007371049061	Crème Brûlée-Schale BURGUND	8,50
07 5151 82 20	4007371050623	Mikrowellenform BURGUND	15,95
07 5404 82 09	4007371048989	Ragoutschälchen CLASSIC 9cm	4,75
07 6060 82 00	4007371054195	Zitronenpresse, Porzellan	16,95
08 0101 28 08	4007371008563	Fleischklopper CLASSIC	34,95
08 0105 28 00	4007371047876	Fleischklopper CHEF	34,95
08 0110 28 03	4007371038690	Panier-Set, 3-teilig	36,95
08 0157 12 00	4007371048880	Nudelmaschine 150 PASTACASA	59,99
08 0170 28 08	4007371066303	Gebäckpresse BAKE	26,50
08 0290 30 12	4007371057011	Raviolibrett PASTACASA	36,95
08 0350 28 00	4007371042796	Raviolirad PASTACASA	15,95
08 0351 28 00	4007371061995	Ravioliformer MINI PASTACASA	24,95
08 0355 28 00	4007371045612	Ravioliformer MIDI PASTACASA	26,95
08 0360 28 00	4007371042932	Ravioliformer MAXI PASTACASA	29,95
08 0380 25 55	4007371064835	Ravioliausstecher rund, Ø 5,5 cm PASTACASA	9,50
08 0380 25 80	4007371064842	Ravioliausstecher rund, Ø 8 cm PASTACASA	9,50
08 0381 25 40	4007371064859	Ravioliausstecher quadratisch, 4x4 cm PASTACASA	9,50
08 0381 25 70	4007371064866	Ravioliausstecher quadratisch, 7x7 cm PASTACASA	9,50
08 0400 25 31	4007371069113	Pastaschneider Spaghetti PASTACASA	12,95
08 0401 25 31	4007371069120	Pastaschneider Tagliatelle PASTACASA	12,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
08 0402 25 31	4007371069137	Pastaschneider Fettuccine PASTACASA	12,95
08 0403 25 31	4007371069144	Pastaschneider Pappardelle PASTACASA	12,95
08 0406 28 00	4007371010580	Trüffelhobel	44,95
08 0497 00 00	4007371055383	Pizzaschneider	11,95
08 0498 00 00	4007371062824	Pizzaschere	17,95
08 0499 28 00	4007371068512	Küchenspachtel	15,95
08 0500 00 00	4007371064934	Pizzaschneider ITALIA	11,95
08 0560 28 00	4007371044387	Garnierspritze PROFİ BAKE	55,95
08 0581 55 00	4007371063920	Spritzbeutel BAKE	15,95
08 0582 00 03	4007371063937	Teigschaber-Set 3-tlg. BAKE	16,95
08 0582 19 00	4007371070270	Teigschaber-Set VARIO BAKE	15,95
08 0583 28 00	4007371057851	Tortenring verstelbaar, rund BAKE	16,95
08 0583 28 15	4007371066334	Tortenring verstelbaar, extra hoch BAKE	26,95
08 0584 28 00	4007371057868	Backrahmen rechteckig BAKE	17,95
08 0585 28 03	4007371057127	Konditormesser-Set, 3tlg. BAKE	28,95
08 0587 28 36	4007371060684	Kuchengitter rund BAKE	29,95
08 0590 14 06	4007371055918	Puddingform, 6er Set BAKE	11,95
08 0740 00 02	4007371062565	Spaghetti-Aufsatz	23,95
08 0740 00 03	4007371062541	Ravioli-Aufsatz	47,95
08 0740 00 04	4007371062558	Reginette-Aufsatz	23,95
08 0740 10 01	4007371069953	Motor für Nudelmaschine VITALE 150	99,00
08 0750 00 00	4007371062589	Nudeltrockner PASTACASA	17,95
08 0760 28 00	4007371066211	Nudeltrockner PLUS PASTACASA	36,95
08 0770 28 00	4007371069922	Nudelmaschine VITALE 150	95,00
08 0780 28 04	4007371069939	Nudelmaschinen-Set Classic VITALE 150	179,00
08 0790 28 02	4007371069946	Nudelmaschinen-Set Motor VITALE 150	179,00
08 0805 28 29	4007371043618	Spritzschuttsieb DELUXE, 29 cm	24,95
08 0805 28 33	4007371043625	Spritzschuttsieb DELUXE, 33 cm	29,95
08 0815 28 30	4007371069861	Pfannkuchen-Wendedeckel 30 cm	18,95
08 0816 28 27	4007371039840	Spätzle-Sieb PASTACASA	31,95
08 0821 28 00	4007371034364	Abgießsieb	26,95
08 0900 38 00	4007371043359	Nussknacker CLASSIC	24,95
08 1000 10 24	4007371062992	Quicheform 24 cm mit Hebeboden, schwarz BAKE ONE	15,95
08 1000 10 28	4007371056823	Quicheform 28 cm mit Hebeboden, schwarz BAKE ONE	17,95
08 1001 10 04	4007371056847	Tarteletteformen rund, 4er-Set BAKE MINI	17,95
08 1002 10 12	4007371056861	Springform Herz 12 cm, schwarz BAKE MINI	9,95
08 1003 10 31	4007371063012	Brotbackform 31 cm BAKE ONE	23,95
08 1004 10 12	4007371063029	Muffin-Form 12er BAKE ONE	17,95
08 1006 10 38	4007371062978	Baguetteblech BAKE ONE	20,95
08 1008 10 04	4007371066686	Mini-Baguette-Form 4er BAKE ONE	21,95
08 1010 83 00	4007371057974	Blindbackkugeln BAKE	24,95
08 1220 55 15	4007371069649	Kastenform 15 cm, Silikon BAKE VARIO	17,95
08 1220 55 25	4007371069656	Kastenform 25 cm, Silikon BAKE VARIO	24,95
08 1220 55 30	4007371069663	Kastenform 30 cm, Silikon BAKE VARIO	29,95
08 1222 55 22	4007371069670	Gugelhupf-Form 22 cm, Silikon BAKE VARIO	29,95
08 1224 55 12	4007371069687	Muffinform 12er, Silikon BAKE VARIO	24,95
08 1519 25 00	4007371065603	Lebkuchenformer Ø 5 cm BAKE	19,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
08 1520 25 00	4007371064989	Lebkuchenformer Ø 7 cm BAKE	21,95
08 2000 00 18	4007371066488	Gärkörbchen, rund 18 cm BAKE	19,95
08 2000 00 25	4007371066495	Gärkörbchen, rund 25 cm BAKE	21,95
08 2010 00 28	4007371066501	Gärkörbchen, rechthoekig 28 cm BAKE	21,95
08 2010 00 40	4007371066518	Gärkörbchen, rechthoekig 40 cm BAKE	25,95
08 2556 28 05	4007371061049	Fleischwolf SOLIDO	239,00
09 0043 10 00	4007371056052	Gemüsehobel PROFESSIONAL	59,95
09 0045 10 00	4007371067898	Gemüsehobel COMPACT	36,95
09 0317 10 00	4007371069434	Brotkasten VIOLA, schwarz	49,95
09 0317 14 00	4007371069441	Brotkasten VIOLA, rot	49,95
09 0317 22 00	4007371069458	Brotkasten VIOLA, crème	49,95
09 0317 24 00	4007371069465	Brotkasten VIOLA, silbergrau	49,95
09 0330 14 00	4007371060028	Küchenwaage NOSTALGIE rot	42,95
09 0330 22 00	4007371060035	Küchenwaage NOSTALGIE creme	42,95
09 0330 28 00	4007371033824	Küchenwaage NOSTALGIE Edelstahl	52,95
09 0498 28 06	4007371054782	Dessert- und Speisenringe 6-teilig	26,95
09 0500 28 04	4007371043885	Dessert- und Speisenringe MIXED 4-teilig	29,95
09 0505 28 00	4007371051873	Dessert- und Speisenringe	9,50
09 0505 28 04	4007371045445	Dessert- und Speisenringe 4er-Set	31,95
09 0509 28 00	4007371052672	Dessert- und Speisenring VARIO	11,95
09 1180 28 05	4007371068604	Messbecher 500 ml, Edelstahl	20,95
09 1180 28 10	4007371060585	Messbecher 1 L, Edelstahl	26,95
09 1190 28 04	4007371066341	Messlöffel-Set, 4tlg. BAKE	19,95
09 1200 35 05	4007371068864	Messbecher 500 ml, Glas	12,95
09 1200 35 10	4007371068871	Messbecher 1 L, Glas	15,95
09 1202 28 00	4007371035040	Butterdose	29,95
09 1202 66 00	4007371068918	Butterdose COMPACT	17,95
09 1210 28 04	4007371066280	Mini-Gewürzdosen 50 ml, 4er-Set	16,95
09 1211 28 04	4007371066297	Mini-Gewürzdosen 100 ml, 4er-Set	19,95
09 1212 28 02	4007371070645	Vorratsdosen 300 ml, 2er-Set	18,95
09 1213 28 00	4007371070652	Vorratsdose 450 ml	12,95
09 1250 35 50	4007371066761	Mini-Messbecher	4,75
09 1400 28 00	4007371046121	Tomatenstrunk-Entferner	7,50
09 1500 28 00	4007371052962	Strunk-Entferner	5,99
09 2015 28 00	4007371038591	Marmeladentrichter mit Sieb	29,95
09 2017 28 10	4007371014014	Trichter 10cm	17,95
09 2018 28 00	4007371015059	Marmeladentrichter	17,95
09 2019 22 03	4007371068826	Trichter-Set EASY	9,95
09 2101 28 00	4007371033497	Terrinenform PROFI	41,95
09 2300 28 00	4007371034906	Geflügelschere CLASSIC	36,95
09 2350 28 00	4007371047685	Geflügelschere PROFI	47,95
09 2403 28 10	4007371057042	Rouladennadeln, 10er Set	4,75
09 2405 28 00	4007371058025	Spicknadel	8,50
09 2450 28 00	4007371065351	Tubenausdrücker	10,95
09 2550 00 00	4007371031370	Küchengarn	9,50
09 2550 00 02	4007371034999	2 Ersatzrollen Küchengarn	8,50
09 2560 00 00	4007371050203	Wurstgarn	11,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
09 2560 00 02	4007371050517	2er Ersatzrollen Wurstgarn	11,95
09 2565 80 65	4007371069311	Passiertuch 80 x 65 cm	11,95
09 4007 28 00	4007371041140	Grätenpinzette	8,50
09 4009 28 00	4007371045513	Grätenpinzette DELUXE	33,95
09 4010 28 00	4007371045704	Fischentschupper	16,95
09 6560 28 14	4007371036917	Passiergerät KOMPAKT	36,95
09 6590 28 20	4007371069403	Passiergerät PRIMUS	59,95
09 6600 28 20	4007371036665	Passiergerät PROFI	79,95
09 7350 10 00	4007371055734	Gemüsebürste	5,99
09 7400 28 00	4007371042505	Pilzbürste	11,95
09 7500 10 00	4007371045216	Pfannengabel DELUXE	22,95
10 0146 13 18	4007371057332	Lunchbox klein, anthrazit	23,95
10 0146 14 18	4007371056090	Lunchbox klein, rot	23,95
10 0146 24 18	4007371056083	Lunchbox klein, silber	23,95
10 0147 13 23	4007371057356	Lunchbox groß, anthrazit	31,95
10 0147 14 23	4007371056113	Lunchbox groß, rot	31,95
10 0147 24 23	4007371056106	Lunchbox groß, silber	31,95
10 0148 10 18	4007371068000	Lunchbox klein, schwarz matt	23,95
10 0160 35 00	4007371065047	Lunchbox/Vorratsdose Glas klein	17,95
10 0161 35 00	4007371065054	Lunchbox/Vorratsdose Glas mittel	20,95
10 0162 35 00	4007371065061	Lunchbox/Vorratsdose Glas groß	24,95
10 0165 28 00	4007371065900	Lunchbox/Vorratsdose Edelstahl rechteckig klein	17,95
10 0166 28 00	4007371065917	Lunchbox/Vorratsdose Edelstahl rechteckig mittel	22,95
10 0167 28 00	4007371065924	Lunchbox/Vorratsdose Edelstahl rechteckig groß	27,95
10 0170 35 08	4007371067904	Vorratsdose MINI, rund	5,75
10 0170 35 14	4007371069007	Lunchbox/Vorratsdose Glas rund, klein	9,50
10 0170 35 18	4007371069014	Lunchbox/Vorratsdose Glas rund, mittel	12,95
10 0170 35 20	4007371069021	Lunchbox/Vorratsdose Glas rund, groß	16,95
10 0175 35 03	4007371069212	Lunchbox/Vorratsdosen-Set Glas rechteckig, 3-tlg.	36,95
10 0175 35 10	4007371067911	Vorratsdose MINI, rechteckig	5,75
10 0175 35 15	4007371069069	Lunchbox/Vorratsdose Glas rechteckig, klein	9,50
10 0175 35 20	4007371069076	Lunchbox/Vorratsdose Glas rechteckig, mittel	13,95
10 0175 35 23	4007371069083	Lunchbox/Vorratsdose Glas rechteckig, groß	17,95
10 0175 35 28	4007371069229	Lunchbox/Vorratsdose Glas rechteckig, extra groß	26,95
10 0180 35 12	4007371069038	Lunchbox/Vorratsdose Glas quadr. klein	8,50
10 0180 35 16	4007371069045	Lunchbox/Vorratsdose Glas quadr. mittel	11,95
10 0180 35 18	4007371069052	Lunchbox/Vorratsdose Glas quadr. groß	15,95
10 0185 28 00	4007371068710	Lunchbox/Vorratsdose Edelstahl quadr. klein	17,95
10 0186 28 00	4007371068727	Lunchbox/Vorratsdose Edelstahl quadr. mittel	22,95
10 0187 28 00	4007371068734	Lunchbox/Vorratsdose Edelstahl quadr. groß	27,95
10 0200 28 00	4007371069373	Lunchbox CLASSIC Edelstahl, klein flach	33,95
10 0201 28 00	4007371067034	Lunchbox CLASSIC Edelstahl, klein	39,95
10 0202 28 00	4007371067041	Lunchbox CLASSIC Edelstahl, groß	49,95
10 0222 28 00	4007371043106	Löffelablage PROFI	22,95
10 0226 28 00	4007371070492	Wandrollenhalter TRIO	59,95
10 0230 28 00	4007371027984	Muskatreibe CLASSIC	9,50
10 0231 28 00	4007371027991	Spätzle-Hobel PASTACASA	29,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
10 0232 28 00	4007371033770	Kochlöffelständer	17,95
10 0236 28 00	4007371035736	Papierrollenhalter DELUXE	39,95
10 0239 28 00	4007371038522	Papierrollenhalter PROFI	41,95
10 0242 28 00	4007371069090	Utensilienhalter STYLE	15,95
10 0243 08 08	4007371018937	Mörser mit Stößel MARMOR	18,95
10 0243 08 11	4007371018944	Mörser mit Stößel MARMOR	22,95
10 0243 10 11	4007371996211	Mörser mit Stößel MARMOR	23,95
10 0248 10 47	4007371057776	Teigrolle Marmor BAKE	36,95
10 0250 08 12	4007371033695	Mörser mit Fuß MARMOR	26,95
10 0307 28 00	4007371026451	Feinstreuer	15,95
10 0309 28 00	4007371026475	Netzstreuer	15,95
10 0380 28 00	4007371064040	Gewürz-/Kräuterstreuer	8,50
10 0440 28 00	4007371043861	Reibe QUADRO MIDI	23,95
10 0445 28 00	4007371043878	Reibe QUADRO MAXI	29,95
10 0450 28 00	4007371064736	Grobreibe	12,95
10 0451 28 00	4007371064743	Universalreibe	12,95
10 0506 28 11	4007371044479	Essig & Öl-Set TAVOLA	49,99
10 0508 28 00	4007371064965	Vierkantreibe MINI	4,75
10 0510 28 00	4007371025065	Vierkantreibe BASIC	15,95
10 0512 28 00	4007371026574	Vierkantreibe JUMBO	17,95
10 0517 28 00	4007371044110	Wiegemesser mit 2 Klingen 17 cm	36,95
10 0519 28 00	4007371063395	Ingwerschäler	8,50
10 0520 28 00	4007371041720	Gemüseschäler 2in1	15,95
10 0521 28 00	4007371057226	Gemüseschäler, längs	11,95
10 0522 28 00	4007371057233	Gemüseschäler, quer	11,95
10 0530 28 20	4007371044486	Essigsprüher TRATTORIA	23,95
10 0531 28 20	4007371044493	Öl-Spender TRATTORIA	23,95
10 0535 28 00	4007371066358	Olivenölsprüher TOSCANA	26,95
10 0600 10 00	4007371065313	Teigrolle verstelbaar BAKE	31,95
10 0673 82 07	4007371048828	Mörser PORZELLAN 7 cm	11,95
10 0673 82 09	4007371020619	Mörser PORZELLAN 9 cm	15,95
10 0673 82 12	4007371020626	Mörser PORZELLAN 12 cm	17,95
10 0677 82 00	4007371064101	Gewürzreibe PORZELLAN	17,95
10 0700 28 00	4007371019262	Mehl- und Puderzuckersieb BAKE	16,95
10 0703 10 00	4007371061018	Teigroller BAKE	21,95
10 0750 14 00	4007371057752	Papierrollenhalter VIOLA, rot	31,95
10 0750 22 00	4007371061124	Papierrollenhalter VIOLA, creme	31,95
10 0750 28 00	4007371068925	Papierrollenhalter VIOLA, Edeldahl	31,95
10 0803 10 00	4007371068666	Teigschaber MINI CLASSIC, schwarz	7,50
10 0803 14 00	4007371065412	Teigschaber MINI CLASSIC, rot	7,50
10 0803 22 00	4007371065429	Teigschaber MINI CLASSIC, weiß	7,50
10 0805 10 00	4007371040518	Teigschaber MAXI CLASSIC, schwarz	9,50
10 0805 14 00	4007371068680	Teigschaber MAXI CLASSIC, rot	9,50
10 0805 22 00	4007371038546	Teigschaber MAXI CLASSIC, weiß	9,50
10 0807 10 00	4007371040532	Teigschaber MIDI CLASSIC, schwarz	8,50
10 0807 14 00	4007371068673	Teigschaber MIDI CLASSIC, rot	8,50
10 0807 22 00	4007371038560	Teigschaber MIDI CLASSIC, weiß	8,50

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
10 0808 10 00	4007371068703	Backpinsel CLASSIC, schwarz	9,50
10 0808 14 00	4007371063883	Backpinsel CLASSIC, rot	9,50
10 0808 22 00	4007371068697	Backpinsel CLASSIC, weiß	9,50
10 0902 00 00	4007371027335	Timer HENRIETTE	10,95
10 0905 00 00	4007371027380	Timer PEPPINO	10,95
10 0919 28 00	4007371050111	Timer PLUTO	15,95
10 0920 28 00	4007371069427	Digital-Timer PRIMUS	12,95
10 0923 28 00	4007371045728	Timer PLANET, Edelstahl	16,95
10 0924 28 00	4007371045889	Timer EGG Edelstahl	16,95
10 0925 00 00	4007371042017	Eier-Uhr EI-TIME	15,95
10 0926 00 00	4007371051552	Sanduhr TEATIME 3er-Set TEA	16,95
10 1077 28 02	4007371025164	Türkisch- Mocca / Aufschäumbecher 0,2 L	16,95
10 1077 28 04	4007371025171	Türkisch- Mocca / Aufschäumbecher 0,4 L	20,95
10 1077 28 07	4007371025188	Türkisch- Mocca / Aufschäumbecher 0,7 L	28,95
10 1234 28 05	4007371069823	Fett-Trenn-Sauciere 480 ml	26,95
10 1236 28 00	4007371047623	Fett-Trennkanne	39,95
10 1237 10 00	4007371069342	Fett-Trennkanne COMFORT	29,95
10 1247 28 00	4007371066594	Thermo-Sauciere ELEGANCE 500 ml	35,95
10 1518 28 00	4007371029605	Zitronenpresse TEA	9,95
10 1950 28 00	4007371023443	Eisportionierer	23,95
10 1960 30 00	4007371067454	Eisportionierer GELATO	10,95
10 2008 28 00	4007371039406	Kartoffelreibe Edelstahl	23,95
10 2013 22 00	4007371045902	Gurkenhobel Fix	15,95
10 2014 28 00	4007371049979	Kartoffelhobel	29,95
10 2548 28 20	4007371033688	Dämpfeinsatz 20 cm	17,95
10 2548 28 24	4007371016964	Dämpfeinsatz 24 cm	20,95
10 2600 28 00	4007371038966	Setzei-Ring KREIS 2er-Set	12,95
10 2620 28 00	4007371038980	Setzei-Ring HERZ 2er-Set	12,95
10 3002 28 00	4007371033589	Spargelschäler Edelstahl	11,95
10 3450 28 00	4007371035279	Spaghetti-Maß PASTACASA	11,95
10 3504 10 25	4007371067027	Schneebesens 25 cm, Silikon	15,95
10 3504 28 15	4007371030397	Schneebesens 15 cm	9,50
10 3504 28 20	4007371016865	Schneebesens 20 cm	10,95
10 3504 28 25	4007371016247	Schneebesens 25 cm	11,95
10 3504 28 30	4007371016254	Schneebesens 30 cm	13,95
10 3801 28 00	4007371053433	Hähnchengriller ADVANTAGE BBQ	44,95
10 3991 10 40	4007371069731	Backofenmatte PYRAMIDE, schwarz	18,95
10 3995 00 02	4007371070256	Dauerbackfolie, 2er-Set	13,95
10 4500 28 00	4007371040754	Teesieb CLASSIC TEA	11,95
10 4502 28 04	4007371025126	Teezange, 4,5 cm TEA	6,50
10 4502 28 05	4007371025133	Teezange, 5 cm TEA	7,50
10 4502 28 06	4007371025140	Teezange, 6,5 cm TEA	8,50
10 4503 28 05	4007371029643	Tee-/Gewürzkugel, 5 cm TEA	6,50
10 4503 28 06	4007371029650	Tee-/Gewürzkugel, 6,5 cm TEA	7,50
10 4509 28 00	4007371043892	Teebeutelzange TEA	7,50
10 4530 28 00	4007371042789	Teesieb PROFIL TEA	20,95
10 4535 55 00	4007371060462	Teesieb LEAF TEA	7,50

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
10 4570 35 00	4007371054720	Teekanne TIBET, 400 ml	36,95
10 4571 35 00	4007371054737	Teekanne TIBET, 800 ml	42,95
10 4572 35 00	4007371054744	Teekanne TIBET, 1,2 L	52,95
10 4573 35 00	4007371057967	Teekanne TIBET, 1,5 L	59,95
10 4574 35 00	4007371065443	Teekanne ASSAM 1 L	47,95
10 4580 28 00	4007371054751	Teekanne LOTUS, 700 ml	49,95
10 4581 28 00	4007371054768	Teekanne LOTUS, 1,2 L	55,95
10 4590 10 00	4007371057202	Teekanne YASMIN	73,95
10 4600 14 00	4007371068659	Teekanne LONDON, 1,5 L rot	31,95
10 4600 19 00	4007371068635	Teekanne LONDON, 1,5 L grau	31,95
10 4600 22 00	4007371068642	Teekanne LONDON, 1,5 L weiß	31,95
10 5100 38 06	4007371025638	6 S-Haken 5cm	8,50
10 6100 00 00	4007371032278	Topfhandschuh APOLLO, silber	11,95
10 6100 10 00	4007371070294	Topfhandschuh APOLLO, schwarz	11,95
10 6100 14 00	4007371070287	Topfhandschuh APOLLO, rot	11,95
10 6101 00 00	4007371070317	Topflappen APOLLO 2er-Set, silber	13,95
10 6101 10 00	4007371070300	Topflappen APOLLO 2er-Set, schwarz	13,95
10 6101 14 00	4007371070324	Topflappen APOLLO 2er-Set, rot	13,95
10 6150 00 00	4007371070140	Schnittschutz-Handschuh SAFETY	10,95
10 6300 28 00	4007371034272	Bratenspritze	24,95
10 6360 10 00	4007371069571	Marinadenspritze CLASSIC	15,95
10 6360 28 00	4007371057998	Marinadenspritze SPICY BBQ	29,95
10 6500 28 00	4007371037044	Bratenthermometer	11,95
10 6505 28 00	4007371053099	Braten-/ Ofenthermometer	20,95
10 6508 28 00	4007371060691	Frittierthermometer	11,95
10 6510 28 00	4007371041997	Backofen-Thermometer	11,95
10 6520 28 00	4007371042000	Kühlschrank-Thermometer	11,95
10 6561 28 00	4007371057639	Digital-Bratenthermometer PRIMUS	26,95
10 6566 00 00	4007371061278	Digital-Thermometer QUICK	26,95
10 6568 00 00	4007371052108	Digital-Bratenthermometer PROFI	57,95
10 6570 28 00	4007371048392	Zuckerthermometer	19,95
10 6608 28 00	4007371062428	Fisch-Grillzange EASY BBQ	9,95
10 6609 28 00	4007371063852	Fisch-Grillzange EASY XL BBQ	11,95
10 6639 28 45	4007371062008	Grillzange TEXAS BBQ	17,95
10 6648 28 02	4007371062046	Doppelspieße, 2er-Set BBQ	11,95
10 6649 25 23	4007371062060	Grillspieße BBQ	11,95
10 6651 25 10	4007371070331	Stockbrotstäbe, 10er-Set BBQ	7,50
10 6653 28 00	4007371062398	Spareribs- und Braten-Rack BBQ	28,95
10 6656 10 02	4007371056373	Grillbrett SMOKY MEDIUM BBQ	11,95
10 6657 10 02	4007371054706	Grillbrett SMOKY LARGE BBQ	12,50
10 6659 28 21	4007371059213	Grillkorb STYLE, hoch BBQ	29,95
10 6659 28 29	4007371069502	Grillkorb STYLE, lang BBQ	24,95
10 6662 28 38	4007371069519	Grillplatte STYLE BBQ	29,95
10 6663 28 34	4007371069717	Grill- und Ofenbräter STYLE, 34 cm BBQ	37,95
10 6663 28 40	4007371069724	Grill- und Ofenbräter STYLE, 40 cm BBQ	49,95
10 6664 28 04	4007371058872	Maiskolbenhalter, 4er-Set BBQ	11,95
10 6666 30 12	4007371054713	Hamburgerpresse CLASSIC BBQ	20,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
10 6667 28 10	4007371068055	Servierkörbchen BBQ	11,95
10 6670 10 00	4007371066693	Marinaden-Set BBQ	28,95
10 6671 10 00	4007371060486	Fleischbeschwerer BBQ	23,95
10 6672 28 00	4007371060981	Hamburger-Wender TEXAS BBQ	18,95
10 6673 28 00	4007371062039	Hamburger-Wender kurz TEXAS BBQ	18,95
10 6674 28 00	4007371062022	Wender TEXAS, gelocht BBQ	22,95
10 6679 28 38	4007371063616	Grillbürste TEXAS, Stahl BBQ	18,95
10 6680 25 45	4007371063869	Grillzange HOUSTON BBQ	20,95
10 6681 40 10	4007371063951	Salzplatte BBQ	14,95
10 6682 30 00	4007371064972	Hamburgerpresse TRIO BBQ	28,95
10 6684 28 03	4007371065290	3-Kopf-Grillbürste TEXAS BBQ	26,95
10 6700 10 34	4007371068147	Grillpfanne NEVADA BBQ	36,95
10 6710 10 28	4007371068154	Grillkorb NEVADA BBQ	37,95
10 6770 10 02	4007371068444	Grillmatte ARIZONA, 2er-Set BBQ	15,95
10 6771 10 00	4007371070669	Grillnetz, rechthoekig BBQ	9,50
10 6772 10 00	4007371070676	Grillnetz, rond BBQ	9,50
10 6800 10 30	4007371068406	Pinzette 30 cm, Silikon	14,95
10 6800 28 00	4007371038317	Pinzette 30 cm BBQ	12,95
10 6800 28 22	4007371061520	Pinzette 22 cm BBQ	10,95
10 6801 28 30	4007371070362	Pinzette 30 cm, gebogen	14,95
10 6968 25 04	4007371069588	Menage PICNIC BBQ	17,95
10 6968 28 08	4007371061056	BBQ-Set PHOENIX, 8-tlg. BBQ	59,95
10 6968 28 16	4007371059220	BBQ-Set ARIZONA, 16-tlg. BBQ	79,95
10 6981 28 30	4007371064798	Grillzange BBQ	20,95
10 6990 28 00	4007371068970	Multizange MINI	7,50
10 6990 28 28	4007371066907	Multizange PROFI	26,95
10 8600 00 00	4007371049368	Pizza-Stein quadratisch met Gestell	41,95
10 8610 00 30	4007371055741	Pizza-Stein rond met Gestell	28,95
10 8615 00 40	4007371055758	Pizza-Stein PROFI	49,95
10 8640 28 00	4007371063838	Pizzaschaufel ALFREDO	36,95
10 8650 10 00	4007371049351	Pizza-Schieber	17,95
10 8651 10 00	4007371068437	Pizza-Schieber XL	20,95
10 8900 28 00	4007371050463	Kuchenretter/ Pizaheber	29,95
10 9035 38 00	4007371045674	Abtropfgestell met Tablett	69,95
10 9990 28 06	4007371035309	Tee-/ Gewürzkugel 6,3 cm	10,95
10 9990 28 10	4007371035286	Tee- / Gewürzkugel 10,5 cm	17,95
11 0549 28 00	4007371020640	Kartoffelstampfer PROMO	19,95
11 0600 28 00	4007371044073	Kartoffelstampfer PROFI	21,95
11 0943 00 02	4007371033473	Ersatzbürste 2er-Set zu Spülbürste CLASSIC & PARMA	9,50
11 0943 28 00	4007371033466	Spülbürste CLASSIC	12,95
11 0990 28 07	4007371000314	Teesieb 7,5 cm	12,95
11 0990 28 09	4007371002387	Küchensieb 9 cm	18,95
11 0990 28 12	4007371000321	Küchensieb 12 cm	20,95
11 0990 28 16	4007371017275	Küchensieb 16 cm	31,95
11 0990 28 20	4007371017282	Küchensieb 20 cm	41,95
12 1000 28 00	4007371030526	Melonenausstecher PARMA	11,95
12 1001 28 00	4007371030533	Pizzaschneider PARMA	15,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
12 1003 28 00	4007371030557	Teigrädchen PARMA	11,95
12 1004 28 00	4007371030564	Austernbrecher PARMA	17,95
12 1007 28 00	4007371030595	Käsemesser PARMA	13,95
12 1009 28 00	4007371030618	Zitronenzester PARMA	11,95
12 1010 28 00	4007371030625	Muskatreibe PARMA	13,95
12 1011 28 00	4007371030632	Käsehobel PARMA	11,95
12 1012 28 00	4007371030649	Apfelausstecher PARMA	11,95
12 1013 28 00	4007371030656	Pfannenschaufel PARMA	23,95
12 1014 28 00	4007371030663	Pendelschäler, quer PARMA	11,95
12 1015 28 00	4007371030670	Pendelschäler, hochkant PARMA	11,95
12 1017 28 00	4007371030960	Dosenöffner PARMA	22,95
12 1020 28 00	4007371032100	Serviergabel PARMA	15,95
12 1022 28 00	4007371032582	Dessertportionierer PARMA	11,95
12 1023 28 00	4007371032599	Backpinsel Silikon PARMA	15,95
12 1025 28 00	4007371065672	Wender flexibel PARMA	17,95
12 1026 28 00	4007371061568	Nylon Wok-Schaufel PARMA	22,95
12 1027 28 00	4007371033619	Nylon Pfannenwender PARMA	22,95
12 1029 28 00	4007371039826	Gourmethobel PARMA	23,95
12 1030 28 00	4007371062442	Spiralbesen PARMA	11,95
12 1032 28 00	4007371033343	Quirlbesen, flexibel PARMA	11,95
12 1033 28 00	4007371062466	Winkelpalette PARMA	22,95
12 1035 28 00	4007371062480	Mini-Palette PARMA	11,95
12 1039 28 00	4007371064705	Knoblauchpresse PARMA	25,95
12 1041 00 02	4007371064828	Ersatzklingen für Pendelschäler, 2 Stück PARMA	6,50
12 1041 28 00	4007371064811	Pendelschäler mit austauschbarer Klinge PARMA	17,95
12 1042 28 25	4007371065382	Tellerbesen 25 cm PARMA	17,95
12 1043 28 00	4007371069328	Nylon Palette, gelocht PARMA	22,95
12 1044 28 00	4007371069335	Nylon Pfannenwender, gelocht PARMA	22,95
12 1045 28 00	4007371070485	Gemüseschäler PARMA	11,95
12 1500 28 00	4007371031653	Schöpflöffel PARMA	22,95
12 1501 28 00	4007371031660	Saucenlöffel PARMA	17,95
12 1502 28 00	4007371031677	Kartoffelstampfer PARMA	23,95
12 1503 28 00	4007371031684	Schaumlöffel PARMA	23,95
12 1505 28 00	4007371031707	Servierlöffel PARMA	20,95
12 1506 28 00	4007371031714	Wender PARMA	20,95
12 1507 28 00	4007371031929	Spaghettiheber PARMA	20,95
12 1508 28 00	4007371032094	Schneebeesen 30 cm PARMA	15,95
12 1509 28 00	4007371035330	Nylon Eierwender PARMA	22,95
12 1515 00 00	4007371053259	Ersatzdraht für Käseschneider, 5 Stück	7,50
12 1515 28 00	4007371037617	Käseschneider PARMA	17,95
12 1521 28 00	4007371062244	Sieblöffel feinmaschig PARMA	23,95
12 1522 28 00	4007371063708	Schaumlöffel, Draht PARMA	23,95
12 3001 28 00	4007371050760	Reibe, fein CLASSIC PARMA	23,95
12 3105 28 00	4007371050838	Zester, fein GOURMET PARMA	23,95
12 3107 28 00	4007371050852	Zester, fein/grob GOURMET PARMA	23,95
12 5011 10 00	4007371069984	Zester-Reibe, fein MASTER GRIP	20,95
12 5012 10 00	4007371069991	2-Wege-Reibe MASTER GRIP	20,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
12 5021 10 00	4007371070003	Reibe, fein MASTER GRIP	22,95
12 5022 10 00	4007371070010	Reibe, grob MASTER GRIP	22,95
12 5031 10 00	4007371070027	Reibe, fein/grob MASTER GRIP	22,95
13 0100 55 06	4007371068420	Frischhaltedeckel STRETCH, 6er-Set	12,95
13 0708 22 00	4007371065078	Zwiebel-Gemüsewürfler FIX Veggie Fit	49,95
13 0760 22 00	4007371065825	Multischneider TURBO	29,95
13 0770 22 00	4007371068246	Multischneider PUSH	16,95
13 1007 28 00	4007371052412	Schneesläger BAKE	23,95
13 1008 28 00	4007371030762	Kartoffelpresse PROFİ	57,95
13 1017 11 00	4007371055932	Salatschleuder, grün	34,95
13 1017 14 00	4007371047203	Salatschleuder, rot	34,95
13 1017 22 00	4007371030458	Salatschleuder, weiß	34,95
13 1018 22 00	4007371057837	Salatschleuder MINI, weiß	23,95
13 1018 22 25	4007371070065	Salatschleuder GRANDE	34,95
13 1020 22 00	4007371063678	Gemüseschneider COMPACT	62,95
13 1021 28 00	4007371032261	Käsereibe	39,95
13 1022 10 00	4007371065948	Kartoffel-Reibetrommel	11,95
13 1022 22 00	4007371062961	Trommelreibe RAPID	63,50
13 1023 22 00	4007371032803	Glaskeramik-Reiniger	11,95
13 1023 28 10	4007371035743	Ersatzklingen für Glaskeramik-Reiniger, 10 Stück	7,50
13 1026 10 00	4007371069106	Eierschneider EASY	9,50
13 1026 28 00	4007371034463	Eierschneider	17,95
13 1027 28 00	4007371034470	Eipicker	15,95
13 1028 28 00	4007371034494	Dressing-Shaker	20,95
13 1029 28 00	4007371057455	Eierköpfer SMART	15,95
13 1031 28 00	4007371060455	Eierschalenbrecher	23,95
13 1032 28 00	4007371034647	Zitronenpresse MINI	23,95
13 1041 28 00	4007371069915	Kräuterschneider	32,95
13 1044 28 00	4007371038027	Verschlussklammern, 2er-Set	18,95
13 1048 28 00	4007371039796	Tranchierzange	36,95
13 1057 28 00	4007371041867	Pommes-Frites-Schneider	57,95
13 1061 22 00	4007371065405	Knoblauchwürfler	28,95
13 1065 22 00	4007371066969	Knoblauchhobel FIX	13,95
13 1069 28 00	4007371045919	Kartoffelpresse COMFORT	74,95
13 1071 28 00	4007371047234	Universalöffner VIPER	15,95
13 1073 00 00	4007371070157	Universalöffner BUTLER 5 in 1	8,50
13 1074 14 00	4007371070263	Deckelöffner TWIST	7,50
13 1080 22 00	4007371068185	Gemüseblattschneider COMPACT	49,99
13 1083 14 00	4007371062213	Deckelöffner JARKEY	8,50
13 1084 22 00	4007371063586	Gemüsehobel VARIO	39,95
13 1087 22 00	4007371052986	Zweifachhobel	47,95
13 1092 28 00	4007371065368	Kirschen-Entkerner	16,95
13 1093 28 00	4007371065375	Pflaumen-Entsteiner	20,95
13 1097 10 30	4007371065665	Essig- / Öl-Spender MODENA	17,95
13 1098 22 00	4007371065931	Fleischwolf RAPID	59,95
13 1099 28 35	4007371069960	Essig- / Öl-Spender BOLOGNA	21,95
13 6000 10 00	4007371066716	Spiralschneider JULIENNA	23,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
13 6500 14 00	4007371066822	Granatapfelentkerner VITA	15,95
13 6600 28 00	4007371022927	Zitronenpresse MAXI	36,95
13 6700 10 00	4007371070072	Zitronenpresse	5,75
13 7000 28 00	4007371066877	Salatschleuder TURBO, Edeldstahl	73,95
13 7000 66 00	4007371066884	Salatschleuder TURBO	48,95
13 7007 22 00	4007371031356	Salatschleuder MAXI, weiß	46,95
13 7008 28 00	4007371031561	Salatschleuder, Edeldstahl/schwarz	47,95
13 7010 30 00	4007371035651	Knoblauchpresse QUICK	20,95
13 7013 70 00	4007371061032	Knoblauchpresse PERFECT	33,95
13 7014 28 00	4007371070188	Knoblauchpresse SWING	19,95
14 1000 10 24	4007371069694	Seiher faltbar, 24 cm schwarz TREND	23,95
14 1000 14 24	4007371069700	Seiher faltbar, 24 cm rot TREND	23,95
14 1010 10 00	4007371067058	Pfannenwender, schwarz TREND	12,95
14 1010 11 00	4007371067065	Pfannenwender, grün TREND	12,95
14 1010 14 00	4007371067072	Pfannenwender, rot TREND	12,95
14 1010 21 00	4007371067089	Pfannenwender, pink TREND	12,95
14 1020 10 00	4007371067096	Universallöffel, schwarz TREND	12,95
14 1020 11 00	4007371067102	Universallöffel, grün TREND	12,95
14 1020 14 00	4007371067126	Universallöffel, rot TREND	12,95
14 1020 21 00	4007371067119	Universallöffel, pink TREND	12,95
14 1030 10 00	4007371067133	Schöpflöffel, schwarz TREND	12,95
14 1030 11 00	4007371067140	Schöpflöffel, grün TREND	12,95
14 1030 14 00	4007371067164	Schöpflöffel, rot TREND	12,95
14 1030 21 00	4007371067157	Schöpflöffel, pink TREND	12,95
14 1050 10 00	4007371067218	Teigschaber, schwarz TREND	12,95
14 1050 11 00	4007371067225	Teigschaber, grün TREND	12,95
14 1050 14 00	4007371067249	Teigschaber, rot TREND	12,95
14 1050 21 00	4007371067232	Teigschaber, pink TREND	12,95
14 1060 10 00	4007371067256	Rührlöffel, schwarz TREND	12,95
14 1060 11 00	4007371067263	Rührlöffel, grün TREND	12,95
14 1060 14 00	4007371067287	Rührlöffel, rot TREND	12,95
14 1060 21 00	4007371067270	Rührlöffel, pink TREND	12,95
14 1070 10 00	4007371067294	Kochlöffel, schwarz TREND	12,95
14 1070 11 00	4007371067300	Kochlöffel, grün TREND	12,95
14 1070 14 00	4007371067324	Kochlöffel, rot TREND	12,95
14 1070 21 00	4007371067317	Kochlöffel, pink TREND	12,95
14 1080 10 00	4007371067331	Silikonschwamm, schwarz TREND	8,95
14 1080 11 00	4007371067348	Silikonschwamm, grün TREND	8,95
14 1080 14 00	4007371067362	Silikonschwamm, rot TREND	8,95
14 1080 21 00	4007371067355	Silikonschwamm, pink TREND	8,95
14 1090 10 26	4007371067416	Schneebesens MIDI, schwarz TREND	9,95
14 1090 11 26	4007371067423	Schneebesens MIDI, grün TREND	9,95
14 1090 14 26	4007371067447	Schneebesens MIDI, rot TREND	9,95
14 1090 21 26	4007371067430	Schneebesens MIDI, pink TREND	9,95
14 1100 10 00	4007371068932	Multizange, schwarz TREND	9,95
14 1100 11 00	4007371068956	Multizange, grün TREND	9,95
14 1100 14 00	4007371068949	Multizange, rot TREND	9,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
14 1100 21 00	4007371068963	Multizange, pink TREND	9,95
14 1110 10 00	4007371069625	Microfaser-Tuch, schwarz TREND	6,95
14 1110 14 00	4007371069632	Microfaser-Tuch, rot TREND	6,95
17 0160 12 00	4007371050609	Tellerwärmer XL (elektra)	87,95
17 0200 28 00	4007371063807	Warmhalteplatte STYLE (elektra)	79,95
17 0250 28 00	4007371069380	Tischgrill STYLE (elektra)	159,00
17 0300 00 01	4007371071000	Pizzastein für Pizza-Maker NAPOLI	25,95
17 0300 14 00	4007371070997	Pizza-Maker NAPOLI (elektra)	169,00
17 0600 28 00	4007371065863	Stabmixer STYLE (elektra)	85,00
17 0950 28 00	4007371065641	Mini-Fritteuse STYLE (elektra)	64,95
17 4800 10 00	4007371047449	Raclette-Brettchen, Holz 4 Stück	16,95
17 4850 10 00	4007371047456	Raclette-Schaber, Holz 8 Stück	10,95
17 5501 00 00	4007371070423	Raclette GRANDE8 (elektra)	169,00
17 6000 28 00	4007371063005	Raclette VISTA2 (elektra)	44,95
17 6020 28 00	4007371065719	Raclette VISTA2 PLUS (elektra)	54,95
17 6050 28 00	4007371063821	Raclette VISTA8 (elektra)	99,95
17 6060 00 02	4007371064804	Raclettepfännchen mit Schaber, 2er-Set	10,95
17 7050 28 00	4007371064941	Raclette TASTE8 (elektra)	144,95
17 7060 28 00	4007371066525	Raclette TASTE4 (elektra)	109,95
17 8000 00 00	4007371049665	Raclette HOT STONE DUO schwarz (elektra)	39,95
17 8100 00 00	4007371054027	Raclette HOT QUATTRO schwarz (elektra)	64,95
17 9000 10 00	4007371069977	Pfännchen-Party GOURMET (elektra)	109,95
18 3020 10 00	4007371066419	Milchaufschäumer LATTEFORTE	14,95
19 1000 10 00	4007371038607	Flambierbrenner CLASSIC	37,95
19 2000 38 00	4007371038614	Flambierbrenner PROFİ	54,95
19 2500 00 06	4007371043816	Crème Brûlée-Schälchen, 6 Stück	23,95
19 2500 28 07	4007371043304	Crème Brûlée-Set DELUXE, 7-tlg.	48,95
19 2800 10 05	4007371050524	Crème Brûlée-Set ECO, 5-tlg.	43,95
21 2700 10 00	4007371065887	Käsefondue-Set ST. GALLEN	85,00
21 3000 28 00	4007371045063	Fondue-Set ST. MORITZ	79,95
21 3300 28 00	4007371045094	Fondue-Set LUZERN	69,95
21 4200 28 00	4007371065696	Fondue-Set GENF, elektrisch (elektra)	109,00
21 8000 00 00	4007371045155	Sicherheits-Brennpaste, 3 Stück	7,50
23 2000 10 31	4007371069359	Schneidebrett PRIMUS M, schwarz/grau	17,95
23 2000 10 38	4007371069366	Schneidebrett PRIMUS L, schwarz/grau	23,95
23 7000 28 10	4007371051569	Butterpfännchen 250 ml	18,95
23 7000 28 12	4007371051576	Butterpfännchen 500 ml	20,95
23 7050 28 14	4007371051583	Stielkasserolle 700 ml	22,95
23 7050 28 16	4007371051590	Stielkasserolle 1000 ml	23,95
23 7050 28 18	4007371063647	Stielkasserolle 1500 ml	29,95
23 7060 28 14	4007371054287	Wasserbad-Topf, 14 cm	48,95
23 7061 28 14	4007371065726	Milchtopf, 14 cm COOK	41,95
23 7070 28 12	4007371053839	Kochtopf MINI, 12 cm COOK	23,95
23 7070 28 14	4007371053846	Kochtopf MINI, 14 cm COOK	29,95
23 7070 28 16	4007371053853	Kochtopf MINI, 16 cm COOK	32,95
23 7090 28 14	4007371069595	Bratpfanne MINI, 14 cm COOK	23,95
23 7090 28 16	4007371069601	Bratpfanne MINI, 16 cm COOK	27,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
23 7090 28 18	4007371069618	Bratpfanne MINI, 18 cm COOK	29,95
23 7500 28 04	4007371069274	Topf-Set VERONA, 4-tlg. COOK	315,00
23 8300 35 24	4007371068772	Glasdeckel hoch 24 cm COOK	17,95
23 8300 35 28	4007371069304	Glasdeckel hoch, 28 cm COOK	23,95
23 8330 10 20	4007371069830	Universaldeckel, 16-20 cm COOK	17,95
23 8330 10 24	4007371069847	Universaldeckel, 20-24 cm COOK	20,95
23 8330 10 28	4007371069854	Universaldeckel, 24-28 cm COOK	23,95
23 8350 30 20	4007371068116	Bratpfanne MILANO, 20 cm COOK	57,95
23 8350 30 24	4007371068123	Bratpfanne MILANO, 24 cm COOK	68,95
23 8350 30 28	4007371068130	Bratpfanne MILANO, 28 cm COOK	79,95
23 8500 28 24	4007371069878	Bratpfanne TORINO, 24 cm COOK	47,95
23 8500 28 28	4007371069885	Bratpfanne TORINO, 28 cm COOK	57,95
23 8550 30 34	4007371066389	Aromabräter/Dampfgarer antihhaft, 34 cm COOK	119,95
23 8610 28 36	4007371066730	Aromabräter/Dampfgarer Edelstahl, 36 cm COOK	155,00
23 8650 28 03	4007371050739	Multibräter rechthoekig, 36 cm COOK	179,00
23 8660 28 38	4007371067997	Fischpfanne oval, 38 cm COOK	99,95
23 8700 28 28	4007371065283	Servierpfanne PISA, 28 cm COOK	115,00
23 8704 28 28	4007371068901	Gourmetpfanne PISA quadratisch hoch, 28 x 28 cm COOK	155,00
23 9000 28 04	4007371064712	Topf-Set SAN REMO, 4-tlg. COOK	369,00
23 9000 28 05	4007371070829	Topf-Set SAN REMO, 5-tlg. COOK	419,00
23 9001 28 22	4007371065498	Kochtopf mit Pastaeinsatz SAN REMO, 22 cm COOK	129,95
23 9002 28 20	4007371065504	Kochtopf mit Dämpfeinsatz SAN REMO, 20 cm COOK	84,95
23 9003 28 26	4007371065511	Suppentopf SAN REMO, 26 cm COOK	97,00
23 9004 28 16	4007371066648	Bratentopf SAN REMO 16 cm COOK	48,95
23 9004 28 20	4007371066655	Bratentopf SAN REMO 20 cm COOK	54,95
23 9004 28 24	4007371066662	Bratentopf SAN REMO 24 cm COOK	69,95
23 9005 28 16	4007371070096	Fleischtopf SAN REMO 16 cm COOK	52,95
23 9005 28 20	4007371070102	Fleischtopf SAN REMO 20 cm COOK	66,95
23 9005 28 24	4007371070119	Fleischtopf SAN REMO 24 cm COOK	79,95
23 9006 28 16	4007371070126	Stielkasserolle SAN REMO 16 cm COOK	52,95
23 9050 28 00	4007371065276	Spargelkocher SAN REMO COOK	69,95
23 9900 28 00	4007371036856	Küchenschere, schwarz	11,95
23 9921 28 00	4007371051743	Haushaltsschere TITANIUM	15,95
24 1000 22 00	4007371065702	Messerschärfer PRIMUS	15,95
24 1001 28 20	4007371064590	Kochmesser PRIMUS, 20 cm	57,95
24 1002 28 20	4007371064606	Brotmesser PRIMUS, 20 cm	47,95
24 1003 28 16	4007371064613	Fleischmesser PRIMUS, 16 cm	47,95
24 1004 28 12	4007371064620	Universalmesser PRIMUS, 12 cm	36,95
24 1005 28 09	4007371064637	Schälmesser PRIMUS, 9 cm	36,95
24 1006 28 08	4007371064644	Gemüsemesser PRIMUS, 8 cm	36,95
24 1007 28 07	4007371064651	Gemüsemesser PRIMUS, 7 cm	36,95
24 1008 28 18	4007371064668	Santokumesser PRIMUS, 18 cm	57,95
24 1009 28 20	4007371064675	Vielzweckschere PRIMUS, 20 cm	20,95
24 1011 28 03	4007371069533	Messer-Set PRIMUS, 3-tlg.	115,00
24 1012 25 06	4007371069540	Messerblock PRIMUS, 6-tlg.	209,00
25 0100 28 18	4007371030755	Passiersieb, 18 cm	31,95
25 0350 28 24	4007371047111	Gemüseseiher, 24 cm	37,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
25 0350 28 26	4007371048743	Gemüseseiher, 26 cm	44,95
25 0530 14 10	4007371062626	Rührbecher 1 L, rot BAKE	15,95
25 0530 14 30	4007371062633	Teigschüssel 3 L, rot BAKE	19,95
25 0530 14 40	4007371062640	Teigschüssel 4 L, rot BAKE	22,95
25 0530 19 10	4007371070195	Rührbecher 1 L, grau BAKE	15,95
25 0530 19 30	4007371070201	Teigschüssel 3 L, grau BAKE	19,95
25 0530 19 40	4007371070218	Teigschüssel 4 L, grau BAKE	22,95
25 0530 21 10	4007371070225	Rührbecher 1 L, pink BAKE	15,95
25 0530 21 30	4007371070232	Teigschüssel 3 L, pink BAKE	19,95
25 0530 21 40	4007371070249	Teigschüssel 4 L, pink BAKE	22,95
25 0530 22 10	4007371068833	Rührbecher 1 L, weiß BAKE	15,95
25 0530 22 30	4007371068840	Teigschüssel 3 L, weiß BAKE	19,95
25 0530 22 40	4007371068857	Teigschüssel 4 L, weiß BAKE	22,95
25 0540 10 16	4007371065214	Deckel zu Rührschüssel 16 cm	3,95
25 0540 10 20	4007371065221	Deckel zu Rührschüssel 20 cm	5,25
25 0540 10 24	4007371065238	Deckel zu Rührschüssel 24 cm	5,75
25 0540 10 28	4007371065245	Deckel zu Rührschüssel 28 cm	8,50
25 0540 28 03	4007371062954	Rührschüssel-Set rutschfest 3-tlg. 16 cm, 20 cm und 24 cm	95,00
25 0540 28 16	4007371060738	Rührschüssel rutschfest, 16 cm	25,95
25 0540 28 20	4007371060745	Rührschüssel rutschfest, 20 cm	31,95
25 0540 28 24	4007371060752	Rührschüssel rutschfest, 24 cm	40,95
25 0540 28 28	4007371062237	Rührschüssel rutschfest, 28 cm	49,95
25 0550 28 18	4007371051187	Schüssel Edelstahl, 18 cm	18,95
25 0550 28 22	4007371051194	Schüssel Edelstahl, 22 cm	24,95
25 0550 28 26	4007371051200	Schüssel Edelstahl, 26 cm	33,95
25 0550 28 30	4007371051217	Schüssel Edelstahl, 30 cm	44,95
25 0600 28 18	4007371066921	Seiher DELUXE, 18 cm	24,95
25 0600 28 22	4007371066938	Seiher DELUXE, 22 cm	36,95
25 0600 28 26	4007371066945	Seiher DELUXE, 26 cm	47,95
25 0610 28 34	4007371069281	Gemüsesieb DELUXE ausziehbar, 34 x 24,5 cm	48,95
26 0300 28 16	4007371058865	Gewürzständer 16 Gläser, Edelstahl rund	89,95
26 1500 28 16	4007371063906	Gewürzständer 16 Gläser, natur rund	74,95
26 1550 28 16	4007371063890	Gewürzständer 16 Gläser, schwarz rund	74,95
26 1750 28 12	4007371063913	Gewürzständer 12 Gläser, schwarz rechteckig	54,95
26 2000 00 00	4007371070355	Gewürzstreuer	5,75
26 2000 10 08	4007371067461	Gewürzständer 8 Gläser, schwarz rund	42,95
26 2001 10 06	4007371069809	Gewürzständer 6 Gläser, schwarz rechteckig	29,95
26 2002 10 16	4007371069816	Gewürzständer hoch 16 Gläser, schwarz rund	69,95
30 0400 28 00	4007371066891	Muskatmühle CHARLOTTE	34,95
30 1000 28 00	4007371066440	Pfeffermühle MONACO	23,95
30 1001 28 00	4007371066457	Salzmühle MONACO	23,95
30 1004 28 18	4007371067485	Pfeffermühle ORLANDO	29,95
30 1005 28 18	4007371067478	Salzmühle ORLANDO	29,95
30 1010 28 00	4007371067492	Pfefferreibe PUSH	17,95
30 1200 66 00	4007371040853	Streuer-Set MINI, 4tlg.	17,95
30 2006 66 00	4007371032889	Pfeffermühle CENTRO	23,95
30 2007 66 00	4007371032896	Salzmühle CENTRO	23,95

Art.nr.	EAN-code	Omschrijving	€ advies WV-prijs
30 4073 28 00	4007371063593	Elektro Pfeffermühle SLIM (elektra)	37,95
30 4074 28 00	4007371064958	Elektro Salzmühle SLIM (elektra)	37,95
30 4255 28 00	4007371045490	Mühlenset VIENNA	43,95
30 4290 66 00	4007371045506	Mühlenset TORONTO	29,95
30 4415 38 00	4007371046589	Mühlenset NEW YORK	36,95
30 4440 28 00	4007371054515	Kombimühle TRATTORIA	48,95
30 4450 66 00	4007371055420	Mini-Mühle ATLANTA	9,50
30 8000 66 00	4007371035224	Pfeffermühle CLASSIC MAXI	23,95
30 8001 66 00	4007371035231	Salzmühle CLASSIC MAXI	23,95
30 8003 66 00	4007371046213	Pfeffermühle CLASSIC MINI	15,95
30 8004 66 00	4007371046220	Salzmühle CLASSIC MINI	15,95
30 9003 28 00	4007371070089	Pfeffer- und Salzmühle BOSTON (elektra)	47,95
31 1000 00 00	4007371034579	Tea-Boy TEA	29,95
31 1020 00 00	4007371037419	Timer PINGUIN	10,95